

КАТАЛОГ "ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ" - СОДЕРЖАНИЕ

1. Серийно выпускаемые изделия и привода к ним.	4
1.1 Изделия наружной установки.	4
1.1.1 Запасные части на разъединители серии РЛНД-10.	4
1.1.2 Запасные части к разъединителям РЛК-10.IV/400УХЛ1.	5
1.1.3 Запасные части к разъединителям серии РЛНД-10/630УХЛ1.	5
1.1.4 Запасные части к разъединителям РЛКВ-С-10.IV/400УХЛ1.	6
1.1.5 Запасные части к разъединителям типов РГ-35/1000УХЛ1 и РГП-35/1000УХЛ1.	6
1.1.6 Запасные части к разъединителям типов РГ-35/2000УХЛ1 и РГП-35/2000УХЛ1.	7
1.1.7 Запасные части к разъединителям типов РГ-35/3150УХЛ1 и РГП-35/3150УХЛ1.	7
1.1.8 Запасные части к разъединителям типов РГ-В-35/1000УХ2 и РГП-В-35/1000УХЛ2.	8
1.1.9 Запасные части к разъединителям типов РГ-В-35/2000УХЛ2 и РГП-В-35/2000УХЛ2.	8
1.1.10 Запасные части на разъединители РГ(П)-35(II)/1000УХЛ1.	9
1.1.11 Запасные части на разъединители РГ(П)-35(II)/2000УХЛ1.	9
1.1.12 Запасные части на разъединители РГ(П)-35(II)/3150УХЛ1.	10
1.1.13 Запасные части на разъединитель типа РГ-110/1000УХЛ1.	10
1.1.14 Запасные части на разъединитель типа РГ-110.II/1000УХЛ1.	11
1.1.15 Запасные части на разъединитель типа РГ-110/2000УХЛ1.	12
1.1.16 Запасные части на разъединитель типа РГ-110.II/2000УХЛ1.	13
1.1.17 Запасные части на разъединитель типа РГ-К-110/1000УХЛ1.	14
1.1.18 Запасные части на разъединитель типа РГП-110/1000УХЛ1.	15
1.1.19 Запасные части на разъединитель типа РГН-110/1000УХЛ1.	16
1.1.20 Запасные части на разъединитель типа РГН-110.II/1000УХЛ1.	17
1.1.21 Запасные части на разъединитель типа РГН-СК-110/1000УХЛ1.	17
1.1.22 Запасные части на разъединитель типа РГН-СК-110.II/1000УХЛ1.	18
1.1.23 Запасные части на разъединитель типа РГН-ОП-110/1000УХЛ1.	18
1.1.24 Запасные части на разъединитель типа РГН-ОП-110.II/1000УХЛ1.	19
1.1.25 Запасные части на разъединитель типа РГН-В-110/1000УХЛ1.	20
1.1.26 Запасные части на разъединитель типа РГН-110/2000УХЛ1.	21
1.1.27 Запасные части на разъединитель типа РГН-110.II/2000УХЛ1.	21
1.1.28 Запасные части на разъединитель типа РГН-СК-110/2000УХЛ1.	22
1.1.29 Запасные части на разъединитель типа РГН-СК-110.II/2000УХЛ1.	22
1.1.30 Запасные части на разъединитель типа РГН-ОП-110/2000УХЛ1.	23
1.1.31 Запасные части на разъединитель типа РГН-ОП-110.II/2000УХЛ1.	23
1.1.32 Запасные части на разъединитель типа РГН-К-110/2000УХЛ1.	24
1.1.33 Запасные части на разъединитель типа РГН-220/1000УХЛ1.	25
1.1.34 Запасные части на разъединитель типа РГН-220/2000УХЛ1.	26
1.1.35 Запасные части на разъединитель типа РГНП-110/1000, 2000УХЛ1.	27
1.1.36 Запасные части на разъединитель типа РГНП-ОП-110/1000УХЛ1.	28
1.1.37 Запасные части на разъединитель типа РГНП-ОП-110/2000УХЛ1.	28
1.1.38 Запасные части на разъединитель типа РГНП-220/1000УХЛ1.	29
1.1.39 Запасные части на разъединитель типа РГНП-220/2000УХЛ1.	30
1.1.40 Запасные части на разъединитель типа РГ-220/1000УХЛ1.	31
1.1.41 Запасные части на разъединитель типа РГ-220/2000УХЛ1.	32
1.1.42 Запасные части на разъединитель типа РГ-К-220.(II)/2000 (3150)УХЛ1.	33
1.1.43 Запасные части на разъединитель типа РГ-220.II/3150УХЛ1.	34
1.1.44 Запасные части на разъединитель типа РГП-220/1000УХЛ1.	35
1.1.45 Запасные части на разъединитель типа РГП-220/2000УХЛ1.	36
1.1.46 Запасные части на разъединитель типа РГ-330/3150УХЛ1.	37
1.1.47 Запасные части на разъединитель типа РГ-330.II/3150УХЛ1.	37
1.1.48 Запасные части на разъединитель типа РГП-330/3150УХЛ1.	38
1.1.49 Запасные части на разъединитель типа РП-330/3150УХЛ1.	39
1.1.50 Запасные части на разъединитель типа РПД-500, 750/3150У1.	39
1.1.51 Запасные части на разъединитель типа РГ-110/3150 УХЛ1.	40

1.1.52	Запасные части на разъединитель контактной сети серии РКЖ на напряжение 3,3 кВ.....	40
1.1.53	Запасные части на предохранитель-разъединитель выхлопной ПРВТ-10.И У1	41
1.1.54	Запасные части на предохранитель-разъединитель выхлопной ПРВТ-10.И У1	42
1.1.55	Запасные части на предохранитель-разъединитель выхлопной ПРВТ-1-10.И У1 ...	43
1.1.56	Запасные части на предохранитель-разъединитель выхлопной ПРВТ-1-10.И У1 ...	44
1.1.57	Запасные части на разъединитель РГ-500/3150 УХЛ1	45
1.1.58	Запасные части на разъединитель типа РПВ-330/3150 УХЛ1	46
1.1.59	Запасные части на разъединитель типа РПВ-500/3150 УХЛ1	47
1.1.60	Запасные части на разъединитель типа РПГ-330/3150 УХЛ1	48
1.1.61	Запасные части на разъединитель типа РПГ-500/3150 УХЛ1	49
1.1.62	Запасные части на разъединитель типа РПГ-750/3150 УХЛ1	50
1.1.63	Запасные части на предохранитель-выключатель-разъединитель типа ПВР-1-0,38У1.....	51
1.1.64	Запасные части на предохранитель-выключатель-разъединитель типа ПВР-3-0,38У1.....	52
1.1.65	Запасные части на заземлитель типа ЗРО-330, 500, 750УХЛ1	53
1.1.66	Запасные части на заземлитель типа ЗОН-110УХЛ1.....	53
1.1.67	Запасные части на заземлитель типа ЗППА 330, 500УХЛ1.....	54
1.1.68	Запасные части на приводы ПД-11УХЛ1.....	54
1.1.69	Запасные части на приводы ПД-14УХЛ1.....	55
1.1.70	Запасные части на приводы ПРК, ПРО	56
1.2	Изделия внутренней установки.....	57
1.2.1.	Запасные части на выключатель нагрузки ВНМ-10.....	57
1.2.2.	Запасные части на разъединитель типа РКВЗ-10/2000 УЗ.....	57
1.2.3	Запасные части на разъединитель типа РВЗ-10/400МУХЛ2 (3-х и однополюсные)	58
1.2.4	Запасные части на разъединитель тип РВЗ-10/630МУХЛ2	58
1.2.5	Запасные части на разъединитель типа РВЗ-10/1000МУХЛ2	59
1.2.6	Запасные части на разъединители типа РРЗ-35/3150 УЗ.....	59
1.2.7	Запасные части на разъединитель типа РВРЗ-10/4000 МУЗ.....	60
1.2.8	Запасные части на разъединитель типа РВРЗ-20/8000 МУЗ.....	61
1.2.9	Запасные части на разъединитель РРЧЗ-20/6300МУЗ	62
1.2.10	Запасные части на разъединитель типа РВПЗ-20/12500 НУЗ.....	63
1.2.11	Запасные части на разъединители типа РВО-10/400,630,1000 МУХЛ2.....	64
1.2.12	Запасные части к разъединителю типа РВРЗ-III-10/2000 МУЗ	65
1.2.13	Запасные части на разъединитель РРП-1,5/20000,40000,50000	65
1.2.14	Запасные части на разъединители типа РЗЧ-20 УЗ.1.....	66
1.2.15	Запасные части на разъединители типа РРЗ-35/1000 УЗ.....	66
1.2.16	Запасные части на разъединители типа РРЗ-35/2000 УЗ.....	67
1.2.17	Запасные части на ЗР-10,24,35 НУЗ.....	67
2.	Серийно выпускаемые изделия предыдущего поколения	68
2.1	Изделия наружной установки.....	68
2.1.1	Запасные части к разъединителям серии РДЗ-35/1000НУХЛ1, РДЗ-35/2000НУХЛ1.	68
2.1.2	Запасные части к разъединителям серии РДЗ-35/400УХЛ1	69
2.1.3	Запасные части к разъединителям типа РДЗ-35/3150 (2000) УХЛ1.....	69
2.1.4	Запасные части на разъединитель типа РДЗ-110/1000, 2000, 3150 НУХЛ1.....	70
2.1.5	Запасные части на разъединитель типа РДЗП-СК-110/1000НУХЛ1	71
2.1.6	Запасные части на разъединитель типа РДЗ-150/1000, 2000НУ1	71
2.1.7	Запасные части на разъединитель типа РДЗ-220/1000, 2000, 3150 НУХЛ1.....	72
2.1.8	Запасные части на разъединитель типа РДЗ-220/3200 УХЛ1	72
2.1.9	Запасные части на разъединитель типа РДЗ-220Б/1000, 2000, 3150 НУХЛ1	73
2.1.10	Запасные части на разъединитель типа РДЗ-330/3150УХЛ1	74
2.1.11	Запасные части на разъединитель типа РДЗ-500/3150УХЛ1	75
2.1.12	Запасные части на разъединитель типа РГЗ-500/3150У1	75

2.1.13	Запасные части на разъединитель типа РНВЗ-750.II/4000УХЛ1.....	76
2.1.14	Запасные части на разъединитель типа РНДЗ-35/1000У1	77
2.1.15	Запасные части на разъединитель типа РНД(З)-110/1000, 2000У1, ХЛ1	78
2.1.16	Запасные части на разъединитель типа РНД(З)-110Б/1000, 2000У1.....	80
2.1.17	Запасные части на разъединитель типа РНД(З)-220/1000, 2000У1	81
2.1.18	Запасные части на разъединитель типа РНД(З)-220/1000, 2000 ХЛ1.....	82
2.1.19	Запасные части на разъединитель типа РНД(З)-220/3200 У1	83
2.1.20	Запасные части на разъединитель типа РНДЗ-330/3150МУХЛ1.....	84
2.1.21	Запасные части на разъединитель типа РНДЗ-330/3150У1	85
2.1.22	Запасные части на разъединитель типа РНДЗ-500/3150 (М) У (ХЛ)1	86
2.2	Изделия внутренней установки.....	87
2.2.1	Запасные части на разъединитель типа РВК-10/2000 УЗ	87
2.2.2	Запасные части на разъединитель типа РВЗ-20/1000УЗ.....	87
3.	Изделия, выпускаемые для ремонтных целей.....	88
3.1	Изделия наружной установки.....	88
3.1.1	Запасные части к отделителям типа ОДЗ-35/630У1 и ОД-35/630У1	88
3.1.2	Запасные части к отделителям типа ОДЗ-110М/630У1	89
3.1.3	Запасные части к отделителям типа ОД-110/1000У1 и ОД-110Б/1000У1	90
3.1.4	Запасные части к отделителям типа ОД-110/1000УХЛ1 и ОДЗ-110/1000УХЛ1	91
3.1.5	Запасные части к отделителям типа ОД-150(У)/1000У1 и ОД-220/1000У1	92
3.1.6	Запасные части к короткозамыкателю типа КРН-35У1	92
3.1.7	Запасные части к короткозамыкателям типа КЗ-110УХЛ1.....	93
3.1.8	Запасные части к короткозамыкателям типа КЗ-110У1, КЗ-150У1, КЗ-220У1, КЗ-110Б-У1, КЗ-150Б-У1	93
3.2	Изделия внутренней установки.....	94
3.2.1	Запасные части на разъединитель типа РОН-10К/4000 У2	94

1. Серийно выпускаемые изделия и привода к ним.

1.1 Изделия наружной установки

1.1.1 Запасные части разъединителей РЛНД-10

Наименование	Обозначение	Кол. на один разъединитель	Тип разъединителя	Масса детали, кг
Ламель	ВИЛЕ.745247.001	2	РЛНД.2-10Б/400НУХЛ1	0,53
			РЛНД.2-10IV/400НУХЛ1	
Пружина Связь гибкая	ВИЛЕ.753513.001	3	РЛНД.1-10Б/400НУХЛ1	0,03
			РЛНД.1-10IV/400НУХЛ1	
	ВИЛЕ.757491.002	2	РЛНД-10Б/400НУХЛ1	0,16
			РЛНД-10IV/400НУХЛ1	
Ламель	ВИЛЕ.745247.001 -01	2	РЛНД-1.2-10Б/400НУХЛ1	0,53
			РЛНД-1.2-10IV/400НУХЛ1	
Пружина	ВИЛЕ.753513.001	3	РЛНД-1.1-10Б/400НУХЛ1	0,03
			РЛНД-1.1-10IV/400НУХЛ1	
Ламель	ВИЛЕ.757467.024	2	РЛНД-1.2-10Б/200НУХЛ1	0,05
			РЛНД-1.2-10IV/200НУХЛ1	
Пружина	ВИЛЕ.753513.001	3	РЛНД-1.1-10Б/200НУХЛ1	0,03
			РЛНД-1.1-10IV/200НУХЛ1	
Ламель	ВИЛЕ.745247.001 -01	2	РЛНД-1.2-10/400УХЛ1	0,53
			РЛНД-1.1-10Б/400УХЛ1	
Пружина	ВИЛЕ.753513.001	3	РЛНД-1-10/400УХЛ1	0,03
			РЛНД-1-10/200УХЛ1	
Ламель	ВИЛЕ.757467.024	2	РЛНД-1.1-10Б/200УХЛ1	0,05
			РЛНД-1-10/200УХЛ1	
Пружина	ВИЛЕ.753513.001	3	РЛНД-1.1-10II/400УХЛ1	0,03
			РЛНД-1-10II/200УХЛ1	
			РЛНД-1.1-10II/200УХЛ1	

1.1.2 Запчасти разъединителей РЛК-10.IV/400УХЛ1

Наименование	Обозначение	Кол-во на разъединитель			Масса, кг
		РЛНД-10Б/630УХЛ1	РЛНД.1-10Б/630УХЛ1	РЛНД.2-10Б/630УХЛ1	
Ламель	ВИЛЕ.745112.012-01	2	2	2	0,11
Пружина	ВИЛЕ.753513.001 (КЛ8.281.001)	3	3	3	0,027
Связь гибкая	ВИЛЕ.757491.002-01		2	2	0,197

1.1.3 Запасные части к разъединителям РЛНД-10/630УХЛ1

Наименование	Обозначение	Масса, кг
Связь гибкая	ВИЛЕ.685161.020	1,6
Связь гибкая	ВИЛЕ.685528.066	0,32
Связь гибкая	ВИЛЕ.685528.066-01	0,38
Втулка	ВИЛЕ.715329.001	0,046
Втулка	ВИЛЕ.715359.003	0,001
Втулка	ВИЛЕ.715399.001	0,044
Пружина	ВИЛЕ.741124.597	0,04
Ламель	ВИЛЕ.757467.039	0,064
Пруток	ВИЛЕ.757471.033	0,04
Контакт	ВИЛЕ.757474.207	0,3
Контакт	ВИЛЕ.757474.193	0,1
Контакт	ВИЛЕ.757474.194	0,05

1.1.4 Запасные части к разъединителям РЛКВ-С-10.IV/400УХЛ1

Наименование	Обозначение	Масса, кг
Связь гибкая	ВИЛЕ.685161.020	1,6
Связь гибкая	ВИЛЕ.685528.066-01	0,38
Втулка	ВИЛЕ.715329.001	0,046
Втулка	ВИЛЕ.715359.003	0,001
Втулка	ВИЛЕ.715399.001	0,044
Пружина	ВИЛЕ.741124.597	0,04
Пружина	ВИЛЕ.741124.597-01	0,03
Ламель	ВИЛЕ.757467.039	0,064
Пруток	ВИЛЕ.757471.033	0,04
Контакт	ВИЛЕ.757474.207	0,3
Контакт	ВИЛЕ.757474.193	0,1
Контакт	ВИЛЕ.757474.194	0,05
Камера	ВИЛЕ.725324.401	0,23
Камера	ВИЛЕ.725324.402	0,23
Пружина	ВИЛЕ.753511.030	0,145

1.1.5 Запасные части к разъединителям РГ-35/1000УХЛ1 и РГП-35/1000УХЛ1

Наименование	Обозначение	Кол.	Масса, кг
Ламель главного ножа	ВИЛЕ.685162.064	1	0,48
Нож неподвижного контакта	ВИЛЕ.685121.108	1	3,05
Нож подвижного контакта	ВИЛЕ.685121.109	1	6,9
Гибкая связь	ВИЛЕ.685528.035	1	0,14
Заземлитель	ВИЛЕ.685543.122	1	4,65
Заземлитель	ВИЛЕ.685543.122-01	1	4,75
Заземлитель	ВИЛЕ.685543.122-02	1	3,39
Втулка вала заземлителя	ВИЛЕ.725324.376	1	0,006
Ламель заземлителя	ВИЛЕ.716315.008	1	0,2
Сепаратор	ВИЛЕ.725324.320	1	0,007
Пружина	ВИЛЕ.753513.073	1	0,03
Прокладка	ВИЛЕ.741331.044	10	0,009

1.1.6 Запасные части к разъединителям РГ-35/2000УХЛ1 и РГП-35/2000УХЛ1

Наименование	Обозначение	Кол.	Масса, кг
Ламель главного ножа	ВИЛЕ.685162.064	1	0,48
Нож неподвижного контакта	ВИЛЕ.685121.131	1	4,61
Нож подвижного контакта	ВИЛЕ.685121.118	1	14,84
Гибкая связь	ВИЛЕ.685528.035	1	0,14
Заземлитель	ВИЛЕ.685543.137	1	5,97
Заземлитель	ВИЛЕ.685543.137-01	1	6,25
Заземлитель	ВИЛЕ.685543.137-02	1	4,59
Втулка вала заземлителя	ВИЛЕ.725324.376	1	0,006
Ламель заземлителя	ВИЛЕ.715115.061	1	0,44
Сепаратор	ВИЛЕ.725324.320	1	0,007
Пружина	ВИЛЕ.753513.073	1	0,03
Прокладка	ВИЛЕ.741331.044	10	0,009

1.1.7 Запасные части к разъединителям РГ-35/3150УХЛ1 и РГП-35/3150УХЛ1

Наименование	Обозначение	Кол.	Масса, кг
Пруток контактный	ВИЛЕ.685171.053	1	0,481
Нож контактный	ВИЛЕ.685162.082-01	1	31,13
Нож контактный	ВИЛЕ.685162.083-01	1	11,99
Гибкая связь	ВИЛЕ.685528.035	1	0,14
Заземлитель	ВИЛЕ.685543.152	1	11,28
Заземлитель	ВИЛЕ.685543.152-01	1	11,63
Заземлитель	ВИЛЕ.685543.152-02	1	10,23
Втулка вала заземлителя	ВИЛЕ.725324.376	1	0,006
Ламель заземлителя	ВИЛЕ.715115.061	1	0,44
Сепаратор	ВИЛЕ.725324.320	1	0,007
Пружина	ВИЛЕ.753513.073	1	0,03
Прокладка	ВИЛЕ.741331.044	10	0,009

1.1.8 Запасные части к разъединителям РГ-В-35/1000УХ2 и РГП-В-35/1000УХЛ2

Наименование	Обозначение	Кол.	Масса, кг
Ламель главного ножа	ВИЛЕ.685162.064	1	0,48
Ламель ножа заземления	ВИЛЕ.715115.061	1	0,44
Нож неподвижного контакта	ВИЛЕ.685121.108-02	1	3,15
	ВИЛЕ.685121.108-03	1	2,3
Нож подвижного контакта	ВИЛЕ.685121.109	1	6,9
	ВИЛЕ.685121.109-01	1	6,4
Гибкая связь	ВИЛЕ.685528.035	1	0,14
Заземлитель	ВИЛЕ.685543.122-02	1	3,39
Заземлитель	ВИЛЕ.685543.122-03	1	3,33
Втулка вала заземлителя	ВИЛЕ.725324.376	1	0,006
Сепаратор	ВИЛЕ.725324.320	1	0,007
Пружина	ВИЛЕ.753513.073	1	0,03

1.1.9 Запасные части к разъединителям РГ-В-35/2000УХЛ2 и РГП-В-35/2000УХЛ2

Наименование	Обозначение	Кол.	Масса, кг
Ламель главного ножа	ВИЛЕ.685162.064	1	0,48
Ламель ножа заземления	ВИЛЕ.715115.061	1	0,44
Нож неподвижного контакта	ВИЛЕ.685121.131-02	1	4,61
	ВИЛЕ.685121.131-03	1	3,64
Нож подвижного контакта	ВИЛЕ.685121.118-06	1	14,0
	ВИЛЕ.685121.118-07	1	13,71
Гибкая связь	ВИЛЕ.685528.035	1	0,14
Заземлитель	ВИЛЕ.685543.137-02	1	4,59
Заземлитель	ВИЛЕ.685543.137-03	1	4,6
Втулка вала заземлителя	ВИЛЕ.725324.376	1	0,006
Сепаратор	ВИЛЕ.725324.320	1	0,007
Пружина	ВИЛЕ.753513.073	1	0,03

1.1.10 Запасные части на разъединители РГ(П)-35(II)/1000УХЛ1

Наименование	Обозначение	Масса, кг
Ламель главного ножа	ВИЛЕ.685162.064	0,48
Нож неподвижного контакта	ВИЛЕ.685121.108	3,05
Нож подвижного контакта	ВИЛЕ.685121.109	6,9
Гибкая связь	ВИЛЕ.685528.035	0,14
Заземлитель	ВИЛЕ.685543.122	4,65
Заземлитель	ВИЛЕ.685543.122-01	4,75
Заземлитель	ВИЛЕ.685543.122-02	3,39
Втулка вала заземлителя	ВИЛЕ.725324.376	0,006
Ламель заземлителя	ВИЛЕ.716315.008	0,2
Сепаратор	ВИЛЕ.725324.320	0,007
Пружина	ВИЛЕ.753513.073	0,03

1.1.11 Запчасти на разъединители РГ(П)-35(II)/2000УХЛ1

Наименование	Обозначение	Масса, кг
Ламель главного ножа	ВИЛЕ.685162.064	0,48
Нож неподвижного контакта	ВИЛЕ.685121.131	4,61
Нож подвижного контакта	ВИЛЕ.685121.118	14,84
Гибкая связь	ВИЛЕ.685528.035	0,14
Заземлитель	ВИЛЕ.685543.137	5,97
Заземлитель	ВИЛЕ.685543.137 -01	6,25
Заземлитель	ВИЛЕ.685543.137-02	4,59
Втулка вала заземлителя	ВИЛЕ.725324.376	0,006
Ламель заземлителя	ВИЛЕ.715115.061	0,44
Сепаратор	ВИЛЕ.725324.320	0,007
Пружина	ВИЛЕ.753513.073	0,03

1.1.12 Запасные части на разъединители РГ(П)-35(II)/3150УХЛ1

Наименование	Обозначение	Масса, кг
Пруток контактный	ВИЛЕ.685171.053	0,481
Гибкая связь	ВИЛЕ.685528.035	0,14
Нож контактный	ВИЛЕ.685162.082-01	31,13
Нож контактный	ВИЛЕ.685162.083-01	11,99
Заземлитель	ВИЛЕ.685543.152	11,28
Заземлитель	ВИЛЕ.685543.152 -01	11,63
Заземлитель	ВИЛЕ.685543.152 -02	10,23
Втулка вала заземлителя	ВИЛЕ.725324.376	0,006
Ламель заземлителя	ВИЛЕ.715115.061	0,44
Сепаратор	ВИЛЕ.725324.320	0,007
Пружина	ВИЛЕ.753513.073	0,03

1.1.13 Запасные части на разъединитель РГ-110/1000УХЛ1

Наименование	Обозначение	Кол-во на один полюс				Масса, кг.
		РГ-110/1000УХЛ1	РГ.1а-110/1000УХЛ1	РГ.1б-110/1000УХЛ1	РГ.2-110/1000УХЛ1	
Пружина	ВИЛЕ.753513.073	2	2	2	2	0,03
Ламель	ВИЛЕ.715115.061		4	4	8	0,44
Ламель	ВИЛЕ.685171.032	4	4	4	4	0,583
Ролик	ВИЛЕ.713111.035	16	16	16	16	0,007
Сепаратор	ВИЛЕ.725324.320	2	2	2	2	0,007
Контакт	ВИЛЕ.757473.135		1	1	2	0,3
Связь гибкая	ВИЛЕ.757492.040		3	3	6	0,1
Связь гибкая	ВИЛЕ.757492.041		3	3	6	0,09

1.1.14 Запасные части на разъединитель РГ-110.И/1000УХЛ1

Наименование	Обозначение	Кол-во на один полюс				Масса, кг.
		РГ-110.И/1000УХЛ1	РГ.1а-110.И/1000УХЛ1	РГ.1б-110.И/1000УХЛ1	РГ.2-110.И/1000УХЛ1	
Пружина	ВИЛЕ.753513.073	2	2	2	2	0,03
Ламель	ВИЛЕ.715115.061		4	8	4	0,44
Ламель	ВИЛЕ.685171.032	4	4	4	4	0,583
Ролик	ВИЛЕ.713111.035	1 6	1 6	1 6	1 6	0,007
Сепаратор	ВИЛЕ.725324.320	2	2	2	2	0,007
Контакт	ВИЛЕ.757473.135		1	2	1	0,3
Связь гибкая	ВИЛЕ.757492.040		3	6	3	0,1
Связь гибкая	ВИЛЕ. 757492.041		3	6	3	0,09

1.1.15 Запчасти на разъединитель РГ-110/2000УХЛ1

Наименование	Обозначение	Кол-во на один полюс				Масса, кг.
		РГ-110/2000УХЛ1	РГ.1а-110/2000УХЛ1	РГ.1а-110/2000УХЛ1	РГ.2-110/2000УХЛ1	
Пружина	ВИЛЕ.753513.073	2	2	2	2	0,03
Ламель	ВИЛЕ.715115.061		6	1 2	6	0,44
Ламель	ВИЛЕ.685171.032	6	6	6	6	0,583
Ролик	ВИЛЕ.713111.035	3 2	3 2	3 2	3 2	0,007
Сепаратор	ВИЛЕ.725324.318	4	4	4	4	0,01
Контакт	ВИЛЕ.757473.135		1	2	1	0,3
Связь гибкая	ВИЛЕ.757492.040		4	8	4	0,1
Связь гибкая	ВИЛЕ. 757492.041		4	8	4	0,09

1.1.16 Запасные части на разъединитель РГ-110.ІІ/2000УХЛ1

Наименование	Обозначение	Кол-во на один полюс				Масса, кг.
		РГ-110.ІІ/2000УХЛ1	РГ.1а-110.ІІ/2000УХЛ1	РГ.1б-110.ІІ/2000УХЛ1	РГ.2-110.ІІ/2000УХЛ1	
Пружина	ВИЛЕ.753513.073	2	2	2	2	0,03
Ламель	ВИЛЕ.715115.061		6	1 2	6	0,44
Ламель	ВИЛЕ.685171.032	6	6	6	6	0,583
Ролик	ВИЛЕ.713111.035	3 2	3 2	3 2	3 2	0,007
Сепаратор	ВИЛЕ.725324.318	4	4	4	4	0,007
Контакт	ВИЛЕ.757473.135		1	2	1	0,3
Связь гибкая	ВИЛЕ.757492.040		4	8	4	0,1
Связь гибкая	ВИЛЕ. 757492.041		4	8	4	0,09

1.1.17 Запасные части на разъединитель РГ-К-110/1000УХЛ1

Наименование	Обозначение	Кол-во на один полюс				Масса, кг.
		РГ-К-110/1000УХЛ1	РГ.1а-К-110/1000УХЛ1	РГ.1б-К-110/1000УХЛ1	РГ.2-К-110/1000УХЛ1	
Пружина	ВИЛЕ.753513.073	2	2	2	2	0,03
Ламель	ВИЛЕ.715115.061		4	4	8	0,44
Ламель	ВИЛЕ.685171.032	4	4	4	4	0,583
Ролик	ВИЛЕ.713111.035	1 6	1 6	1 6	1 6	0,007
Сепаратор	ВИЛЕ.725324.320	2	2	2	2	0,007
Контакт	ВИЛЕ.757473.135		1	1	2	0,3
Связь гибкая	ВИЛЕ.757492.040		3	3	6	0,1
Связь гибкая	ВИЛЕ. 757492.041		3	3	6	0,09

1.1.18 Запасные части на разъединитель РГП-110/1000УХЛ1

Наименование	Обозначение	Кол-во на один полюс			Масса, кг.
		РГП-110/1000УХЛ1	РГП.1-110/1000УХЛ1	РГП.2-110/1000УХЛ1	
Ламель	ВИЛЕ.685171.032	4	4	4	0,583
Ламель	ВИЛЕ.715115.061		4	8	0,53
Пружина	ВИЛЕ.753513.073	2	2	2	0,03
Ролик	ВИЛЕ.713111.035	16	16	16	0,007
Сепаратор	ВИЛЕ.725324.318	2	2	2	0,01
Сепаратор	ВИЛЕ.725324.320	2	2	2	0,007
Связь гибкая	ВИЛЕ.757492.040		3	6	0,1
Связь гибкая	ВИЛЕ.757492.041		3	6	0,09
Контакт	ВИЛЕ. 757473.135		1	2	0,03

1.1.19 Запасные части на разъединитель РГН-110/1000УХЛ1

Наименование	Обозначение	Кол-во на один полюс				Масса, кг.
		РГН-110/1000УХЛ1	РГН.1а-110/1000УХЛ1	РГН.1б-110/1000УХЛ1	РГН.2-110/1000УХЛ1	
Пружина	ВИЛЕ.753513.073	2	2	2	2	0,03
Ламель	ВИЛЕ.715115.061		4	4	8	0,44
Ламель	ВИЛЕ.685171.032	4	4	4	4	0,583
Ролик	ВИЛЕ.713111.035	16	16	16	16	0,007
Сепаратор	ВИЛЕ.725324.320	2	2	2	2	0,007
Контакт	ВИЛЕ.757473.135		1	1	2	0,3
Связь гибкая	ВИЛЕ.757492.040		3	3	6	0,1
Связь гибкая	ВИЛЕ. 757492.041		3	3	6	0,09

1.1.20 Запасные части на разъединитель РГН-110.И/1000УХЛ1

Наименование	Обозначение	Кол-во на один полюс				Масса, кг.
		РГН-110.И/1000УХЛ1	РГН.1а-110.И/1000УХЛ1	РГН.1б-110.И/1000УХЛ1	РГН.2-110.И/1000УХЛ1	
Пружина	ВИЛЕ.753513.073	2	2	2	2	0,03
Ламель	ВИЛЕ.715115.061		4	8	4	0,44
Ламель	ВИЛЕ.685171.032	4	4	4	4	0,583
Ролик	ВИЛЕ.713111.035	1 6	1 6	1 6	1 6	0,007
Сепаратор	ВИЛЕ.725324.320	2	2	2	2	0,007
Контакт	ВИЛЕ.757473.135		1	2	1	0,3
Связь гибкая	ВИЛЕ.757492.040		3	6	3	0,1

1.1.21 Запасные части на разъединитель РГН-СК-110/1000УХЛ1

Наименование	Обозначение	Кол-во на один полюс				Масса, кг.
		РГН-СК-110/1000УХЛ1	РГН.1а-СК-110/1000УХЛ1	РГН.1б-СК-110/1000УХЛ1	РГН.2-СК-110/1000УХЛ1	
Пружина	ВИЛЕ.753513.073	2	2		2	0,03
Ламель	ВИЛЕ.715115.061		4	4	8	0,44
Ламель	ВИЛЕ.685171.032	4	4	4	4	0,583
Ролик	ВИЛЕ.713111.035	1 6	1 6	1 6	1 6	0,007
Сепаратор	ВИЛЕ.725324.320	2	2	2	2	0,007
Контакт	ВИЛЕ.757473.135		1	1	2	0,3
Связь гибкая	ВИЛЕ.757492.040		3	3	6	0,1
Связь гибкая	ВИЛЕ.757492.041		3	3	6	0,09

1.1.22 Запасные части на разъединитель РГН-СК-110.II/1000УХЛ1

Наименование	Обозначение	Кол-во на один полюс				Масса, кг.
		РГН-СК-110.II/1000УХЛ1	РГН.1а-СК-110.II/1000УХЛ1	РГН.16-СК-110.II/1000УХЛ1	РГН.2-СК-110.II/1000УХЛ1	
Пружина	ВИЛЕ.753513.073	2	2	2	2	0,03
Ламель	ВИЛЕ.715115.061		4	8	4	0,44
Ламель	ВИЛЕ.685171.032	4	4	4	4	0,583
Ролик	ВИЛЕ.713111.035	1 6	1 6	1 6	1 6	0,007
Сепаратор	ВИЛЕ.725324.320	2	2	2	2	0,007
Контакт	ВИЛЕ.757473.135		1	2	1	0,3
Связь гибкая	ВИЛЕ.757492.040		3	6	3	0,1
Связь гибкая	ВИЛЕ. 757492.041		3	6	3	0,09

1.1.23 Запасные части на разъединитель РГН-ОП-110/1000УХЛ1

Наименование	Обозначение	Кол-во на один полюс				Масса, кг.
		РГН-ОП-110/1000УХЛ1	РГН.1а-ОП-110/1000УХЛ1	РГН.16-ОП-110/1000УХЛ1	РГН.2-ОП-110/1000УХЛ1	
Пружина	ВИЛЕ.753513.073	2	2		2	0,03
Ламель	ВИЛЕ.715115.061		4		8	0,44
Ламель	ВИЛЕ.685171.032	4	4		4	0,583
Ролик	ВИЛЕ.713111.035	1 6	16		16	0,007
Сепаратор	ВИЛЕ.725324.320	2	2		2	0,007
Контакт	ВИЛЕ.757473.135		1		2	0,3
Связь гибкая	ВИЛЕ.757492.040		1		1	0,1
Связь гибкая	ВИЛЕ. 757492.041		1		1	0,09

1.1.24 Запасные части на разъединитель РГН-ОП-110.II/1000УХЛ1

Наименование	Обозначение	Кол-во на один полюс				Масса, кг.
		РГН-ОП-110.II/1000УХЛ1	РГН.1а-ОП-110.II/1000УХЛ1	РГН.16-ОП-110.II/1000УХЛ1	РГН.2-ОП-110.II/1000УХЛ1	
Пружина	ВИЛЕ.753513.073	2	2	2	0,03	
Ламель	ВИЛЕ.715115.061		4	8	0,44	
Ламель	ВИЛЕ.685171.032	4	4	4	0,583	
Ролик	ВИЛЕ.713111.035	1 6	16	1 6	0,007	
Сепаратор	ВИЛЕ.725324.320	2	2	2	0,007	
Контакт	ВИЛЕ.757473.135		1	2	0,3	
Связь гибкая	ВИЛЕ.757492.040		1	1	0,1	
Связь гибкая	ВИЛЕ. 757492.041		1	1	0,09	

1.1.25 Запасные части на разъединитель РГН-В-110/1000УХЛ1

Наименование	Обозначение	Кол-во на один полюс						Масса, кг.
		РГН-В-110/1000УХЛ1	РГН.1-В-110/1000УХЛ1	РГН.2-В-110/1000УХЛ1	РГН-В-110.И/1000УХЛ1	РГН.1-В-110.И/1000УХЛ1	РГН.2-В-110.И/1000УХЛ1	
Пружина	ВИЛЕ.753513.073	2	2	2	2	2	2	0,03
Ламель	ВИЛЕ.715115.061		4	8		4	8	0,44
Ламель	ВИЛЕ.685171.032	4	4	4	4	4	4	0,583
Ролик	ВИЛЕ.713111.035	16	16	16	16	16	16	0,007
Сепаратор	ВИЛЕ.725324.318	2	2	2	2	2	2	0,01
Сепаратор	ВИЛЕ.725324.320	2	2	2	2	2	2	0,007
Контакт	ВИЛЕ.757473.135		1	2		1	2	0,3
Связь гибкая	ВИЛЕ.757492.040		3	6		3	6	0,1
Связь гибкая	ВИЛЕ. 757492.041		3	6		3	6	0,09

1.1.26 Запасные части на разъединитель РГН-110/2000УХЛ1

Наименование	Обозначение	Кол-во на один полюс				Масса, кг.
		РГН-110/2000УХЛ1	РГН.1а-110/2000УХЛ1	РГН.1а-110/2000УХЛ1	РГН.2-110/2000УХЛ1	
Пружина	ВИЛЕ.753513.073	2	2	2	2	0,03
Ламель	ВИЛЕ.715115.061		6	12	6	0,44
Ламель	ВИЛЕ.685171.032	6	6	6	6	0,583
Ролик	ВИЛЕ.713111.035	32	32	32	32	0,007
Сепаратор	ВИЛЕ.725324.318	4	4	4	4	0,01
Контакт	ВИЛЕ.757473.135		1	2	1	0,3
Связь гибкая	ВИЛЕ.757492.040		4	8	4	0,1
Связь гибкая	ВИЛЕ. 757492.041		4	8	4	0,09

1.1.27 Запасные части на разъединитель РГН-110.II/2000УХЛ1

Наименование	Обозначение	Кол-во на один полюс				Масса, кг.
		РГН-110.II/2000УХЛ1	РГН.1а-110.II/2000УХЛ1	РГН.1б-110.II/2000УХЛ1	РГН.2-110.II/2000УХЛ1	
Пружина	ВИЛЕ.753513.073	2	2	2	2	0,03
Ламель	ВИЛЕ.715115.061		6	12	6	0,44
Ламель	ВИЛЕ.685171.032	6	6	6	6	0,583
Ролик	ВИЛЕ.713111.035	32	32	32	32	0,007
Сепаратор	ВИЛЕ.725324.318	4	4	4	4	0,007
Контакт	ВИЛЕ.757473.135		1	2	1	0,3
Связь гибкая	ВИЛЕ.757492.040		4	8	4	0,1
Связь гибкая	ВИЛЕ. 757492.041		4	8	4	0,09

1.1.28 Запасные части на разъединитель РГН-СК-110/2000УХЛ1

Наименование	Обозначение	Кол-во на один полюс				Масса, кг.
		РГН-СК-110/2000УХЛ1	РГН.1а-СК-110/2000УХЛ1	РГН.1а-СК-110/2000УХЛ1	РГН.2-СК-110/2000УХЛ1	
Пружина	ВИЛЕ.753513.073	2	2	2	2	0,03
Ламель	ВИЛЕ.715115.061		6	12	6	0,44
Ламель	ВИЛЕ.685171.032	6	6	6	6	0,583
Ролик	ВИЛЕ.713111.035	32	32	32	32	0,007
Сепаратор	ВИЛЕ.725324.318	4	4	4	4	0,01
Контакт	ВИЛЕ.757473.135		1	2	1	0,3
Связь гибкая	ВИЛЕ.757492.040		4	8	4	0,1
Связь гибкая	ВИЛЕ. 757492.041		4	8	4	0,09

1.1.29 Запасные части на разъединитель РГН-СК-110.II/2000УХЛ1

Наименование	Обозначение	Кол-во на один полюс				Масса, кг.
		РГН-СК-110.II/2000УХЛ1	РГН.1а-СК-110.II/2000УХЛ1	РГН.1б-СК-110.II/2000УХЛ1	РГН.2-СК-110.II/2000УХЛ1	
Пружина	ВИЛЕ.753513.073	2	2	2	2	0,03
Ламель	ВИЛЕ.715115.061		6	12	6	0,44
Ламель	ВИЛЕ.685171.032	6	6	6	6	0,583
Ролик	ВИЛЕ.713111.035	32	32	32	32	0,007
Сепаратор	ВИЛЕ.725324.318	4	4	4	4	0,007
Контакт	ВИЛЕ.757473.135		1	2	1	0,3
Связь гибкая	ВИЛЕ.757492.040		4	8	4	0,1
Связь гибкая	ВИЛЕ. 757492.041		4	8	4	0,09

1.1.30 Запасные части на разъединитель РГН-ОП-110/2000УХЛ1

Наименование	Обозначение	Кол-во на один полюс			Масса, кг.
		РГН-ОП-110/2000УХЛ1	РГН.1а-ОП-110/2000УХЛ1	РГН.16-ОП-110/2000УХЛ1	
Пружина	ВИЛЕ.753513.073	2	2	2	0,03
Ламель	ВИЛЕ.715115.061		6	12	0,44
Ламель	ВИЛЕ.685171.032	6	6	6	0,583
Ролик	ВИЛЕ.713111.035	32	32	32	0,007
Сепаратор	ВИЛЕ.725324.318	4	4	4	0,01
Контакт	ВИЛЕ.757473.135		1	2	0,3
Связь гибкая	ВИЛЕ.757492.040		2	2	0,1
Связь гибкая	ВИЛЕ. 757492.041		2	2	0,09

1.1.31 Запасные части на разъединитель РГН-ОП-110.II/2000УХЛ1

Наименование	Обозначение	Кол-во на один полюс			Масса, кг.
		РГН-ОП-110.II/2000УХЛ1	РГН.1а-ОП-110.II/2000УХЛ1	РГН.16-ОП-110.II/2000УХЛ1	
Пружина	ВИЛЕ.753513.073	2	2	2	0,03
Ламель	ВИЛЕ.715115.061		6	12	0,44
Ламель	ВИЛЕ.685171.032	6	6	6	0,583
Ролик	ВИЛЕ.713111.035	32	32	32	0,007
Сепаратор	ВИЛЕ.725324.318	4	4	4	0,01
Контакт	ВИЛЕ.757473.135		1	2	0,3
Связь гибкая	ВИЛЕ.757492.040		2	2	0,1
Связь гибкая	ВИЛЕ. 757492.041		2	2	0,09

1.1.32 Запасные части на разъединитель РГН-К-110/2000УХЛ1

Наименование	Обозначение	Кол-во на один полюс						Масса, кг.
		РГН-К-110/2000УХЛ1	РГН.1а, 16-К-110/2000УХЛ1	РГН.2-К-110/2000УХЛ1	РГН-К-110.И/2000УХЛ1	РГН.1а, 16-К-110.И/2000УХЛ1	РГН.2-К-110.И/2000УХЛ1	
Пружина	ВИЛЕ.753513.073	2	2	2	2	2	2	0,03
Ламель	ВИЛЕ.715115.061		6	12		6	12	0,44
Ламель	ВИЛЕ.685171.032	6	6	6	6	6	6	0,583
Ролик	ВИЛЕ.713111.035	32	32	32	32	32	32	0,007
Сепаратор	ВИЛЕ.725324.318	4	4	4	4	4	4	0,01
Контакт	ВИЛЕ.757473.135		1	2		1	2	0,3
Связь гибкая	ВИЛЕ.757492.040		1	2		1	2	0,38
Связь гибкая	ВИЛЕ. 757492.041		1	2		1	2	0,3

1.1.33 Запчасти на разъединитель РГН-220/1000УХЛ1

Наименование	Обозначение	Кол-во на один полюс			Масса, кг.
		РГН-220/1000УХЛ1 РГН-220.II/1000УХЛ1	РГН.1а, 1б-220/1000УХЛ1 РГН.1а, 1б-220.II/1000УХЛ1	РГН.2-220/1000УХЛ1 РГН.2-220.II/1000УХЛ1	
Пружина	ВИЛЕ.753513.073	2	2	2	0,03
Пружина	ВИЛЕ.753513.083		1	2	0,065
Пружина	ВИЛЕ.753572.017		2	4	0,008
Ламель	ВИЛЕ.757468.001		4	8	0,46
Ламель	ВИЛЕ.685171.032	4	4	4	0,583
Ролик	ВИЛЕ.713111.035	16	16	16	0,007
Сепаратор	ВИЛЕ.725324.318	2	2	2	0,01
Контакт	ВИЛЕ.746614.298		1	2	0,255
Связь гибкая	ВИЛЕ.757492.039		1	2	0,27
Связь гибкая	ВИЛЕ.757492.040		1	2	0,38
Связь гибкая	ВИЛЕ. 757492.041		1	2	0,3

1.1.34 Запасные части на разъединитель РГН-220/2000УХЛ1

Наименование	Обозначение	Кол-во на один полюс			Масса, кг.
		РГН-220/2000УХЛ1 РГН-220.II/2000УХЛ1	РГН.1а, 1б-220/2000УХЛ1 РГН.1а, 1б-220.II/2000УХЛ1	РГН.2-220/2000УХЛ1 РГН.2-220.II/2000УХЛ1	
Пружина	ВИЛЕ.753513.073	2	2	2	0,03
Пружина	ВИЛЕ.753513.083		1	2	0,065
Пружина	ВИЛЕ.753572.017		2	4	0,008
Ламель	ВИЛЕ.757468.001		6	12	0,46
Ламель	ВИЛЕ.685171.032	6	6	6	0,583
Ролик	ВИЛЕ.713111.035	32	32	32	0,007
Сепаратор	ВИЛЕ.725324.318	4	4	4	0,01
Контакт	ВИЛЕ.746614.298		1	2	0,255
Связь гибкая	ВИЛЕ.757492.039		1	2	0,27
Связь гибкая	ВИЛЕ.757492.040		1	2	0,38
Связь гибкая	ВИЛЕ. 757492.041		1	2	0,3

1.1.35 Запасные части на разъединитель РГНП-110/1000, 2000УХЛ1

Наименование	Обозначение	Кол-во на один полюс								Масса, кг.
		РГНП-110/1000УХЛ1	РГНП.1а-110/1000УХЛ1	РГНП.1б-110/1000УХЛ1	РГНП.2-110/1000УХЛ1	РГНП-110/2000УХЛ1	РГНП.1а-110/2000УХЛ1	РГНП.1б-110/1000УХЛ1	РГНП.2-110/1000УХЛ1	
Пружина	ВИЛЕ.753513.073	2	2	2	2	2	2	2	2	0,03
Ламель	ВИЛЕ.685171.032	4	4	4	4	6	6	6	6	0,583
Ламель	ВИЛЕ. 715115.061		4	8		6	12		6	0,44
Ролик	ВИЛЕ.713111.035	16	16	16	16	32	32	32	32	0,007
Сепаратор	ВИЛЕ.725324.318					4	4	4	4	0,01
Сепаратор	ВИЛЕ.725324.320	2	2	2	2					0,007
Контакт	ВИЛЕ.757473.135		1	1	2		1	1	2	0,3
Связь гибкая	ВИЛЕ.757492.040		1	1	2		1	1	2	0,1
Связь гибкая	ВИЛЕ. 757492.041		1	1	2		1	1	2	0,09

1.1.36 Запасные части на разъединитель РГНП-ОП-110/1000УХЛ1

Наименование	Обозначение	Кол-во на один полюс				Масса, кг.
		РГНП-ОП-110/1000УХЛ1	РГНП.1а-ОП-110/1000УХЛ1	РГНП.16-ОП-110/1000УХЛ1	РГНП.2-ОП-110/1000УХЛ1	
Пружина	ВИЛЕ.753513.073	2			2	0,03
Ламель	ВИЛЕ.715115.061		4		8	0,44
Ламель	ВИЛЕ.685171.032	4	4		4	0,583
Ролик	ВИЛЕ.713111.035	16	16		16	0,007
Сепаратор	ВИЛЕ.725324.320	2	2		2	0,007
Контакт	ВИЛЕ.757473.135		1		2	0,3
Связь гибкая	ВИЛЕ.757492.040		1		1	0,1
Связь гибкая	ВИЛЕ.757492.041		1		1	0,09

1.1.37 Запасные части на разъединитель РГНП-ОП-110/2000УХЛ1

Наименование	Обозначение	Кол-во на один полюс				Масса, кг.
		РГНП-ОП-110/2000УХЛ1	РГНП.1а-ОП-110/2000УХЛ1	РГНП.16-ОП-110/2000УХЛ1	РГНП.2-ОП-110/2000УХЛ1	
Пружина	ВИЛЕ.753513.073	2		2	2	0,03
Ламель	ВИЛЕ.715115.061			6	12	0,44
Ламель	ВИЛЕ.685171.032	6		6	6	0,583
Ролик	ВИЛЕ.713111.035	32		32	32	0,007
Сепаратор	ВИЛЕ.725324.318	4		4	4	0,007
Контакт	ВИЛЕ.757473.135			1	2	0,3
Связь гибкая	ВИЛЕ.757492.040			2	2	0,1
Связь гибкая	ВИЛЕ.757492.041			2	2	0,09

1.1.38 Запасные части на разъединитель РГНП-220/1000УХЛ1

Наименование	Обозначение	Кол-во на один полюс			Масса, кг.
		РГНП-220/1000УХЛ1	РГНП.1а, 16-220/1000УХЛ1	РГНП.2-220/1000УХЛ1	
Пружина	ВИЛЕ.753513.073	2	2	2	0,03
Пружина	ВИЛЕ.753513.083		1	2	0,065
Пружина	ВИЛЕ.753572.017		2	4	0,008
Ламель	ВИЛЕ.757468.001		4	8	0,46
Ламель	ВИЛЕ.685171.032	4	4	4	0,583
Ролик	ВИЛЕ.713111.035	16	16	16	0,007
Сепаратор	ВИЛЕ.725324.318	2	2	2	0,01
Контакт	ВИЛЕ.746614.298		1	2	0,255
Связь гибкая	ВИЛЕ.757492.039		1	2	0,27
Связь гибкая	ВИЛЕ.757492.040		1	2	0,38
Связь гибкая	ВИЛЕ. 757492.041		1	2	0,3

1.1.39 Запасные части на разъединитель РГНП-220/2000УХЛ1

Наименование	Обозначение	Кол-во на один полюс			Масса, кг.
		РГНП-220/2000УХЛ1	РГНП.1а, 1б-220/2000УХЛ1	РГНП.2-220/2000УХЛ1	
Пружина	ВИЛЕ.753513.073	2	2	2	0,03
Пружина	ВИЛЕ.753513.083		1	2	0,065
Пружина	ВИЛЕ.753572.017		2	4	0,008
Ламель	ВИЛЕ.757468.001		6	12	0,46
Ламель	ВИЛЕ.685171.032	6	6	6	0,583
Ролик	ВИЛЕ.713111.035	32	32	32	0,007
Сепаратор	ВИЛЕ.725324.318	4	4	4	0,01
Контакт	ВИЛЕ.746614.298		1	2	0,255
Связь гибкая	ВИЛЕ.757492.039		1	2	0,27
Связь гибкая	ВИЛЕ.757492.040		1	2	0,38
Связь гибкая	ВИЛЕ. 757492.041		1	2	0,3

1.1.40 Запасные части на разъединитель РГ-220/1000УХЛ1

Наименование	Обозначение	Кол-во на один полюс			Масса, кг.
		РГ-220/1000УХЛ1 РГ-220.II/1000УХЛ1	РГ.1а, 16220/1000УХЛ1 РГ.1а, 16220.II/1000УХЛ1	РГ.2-220/1000УХЛ1 РГ.2-220.II/1000УХЛ1	
Пружина	ВИЛЕ.753513.073	2	2	2	0,03
Пружина	ВИЛЕ.753513.083		1	2	0,065
Пружина	ВИЛЕ.753572.017		2	4	0,008
Ламель	ВИЛЕ.757468.001		4	8	0,46
Ламель	ВИЛЕ.685171.032	4	4	4	0,583
Ролик	ВИЛЕ.713111.035	16	16	16	0,007
Сепаратор	ВИЛЕ.725324.318	2	2	2	0,01
Контакт	ВИЛЕ.746614.298		1	2	0,255
Связь гибкая	ВИЛЕ757492.039		1	2	0,27
Связь гибкая	ВИЛЕ.757492.040		1	2	0,38
Связь гибкая	ВИЛЕ.757492.041		1	2	0,3

1.1.41 Запасные части на разъединитель РГ-220/2000УХЛ1

Наименование	Обозначение	Кол-во на один полюс			Масса, кг.
		РГ-220/2000УХЛ1 РГ-220.II/2000УХЛ1	РГ.1а, 1б-220/2000УХЛ1 РГ.1а, 1б-220.II/2000УХЛ1	РГ.2-220/2000УХЛ1 РГ.2-220.II/2000УХЛ1	
Пружина	ВИЛЕ.753513.073	2	2	2	0,03
Пружина	ВИЛЕ.753513.083		1	2	0,065
Пружина	ВИЛЕ.753572.017		2	4	0,008
Ламель	ВИЛЕ.757468.001		6	12	0,46
Ламель	ВИЛЕ.685171.032	6	6	6	0,583
Ролик	ВИЛЕ.713111.035	32	32	32	0,007
Сепаратор	ВИЛЕ.725324.318	4	4	4	0,01
Контакт	ВИЛЕ.746614.298		1	2	0,255
Связь гибкая	ВИЛЕ757492.039		1	2	0,27
Связь гибкая	ВИЛЕ.757492.040		1	2	0,38
Связь гибкая	ВИЛЕ.757492.041		1	2	0,3

1.1.42 Запасные части на разъединитель РГ-К-220.(II)/2000 (3150)УХЛ1

Наименование	Обозначение	Кол-во на один полюс				Масса, кг.
		РГ-К-220.II/2000УХЛ1	РГ-К-220/2000УХЛ1	РГ-К-220.II/3150УХЛ1	РГ-К-220/3150УХЛ1	
Ламель	ВИЛЕ.685171.032	6				0,583
Ролик	ВИЛЕ.713111.035	3 2				0,007
Сепаратор	ВИЛЕ.725324.328	4				0,01
Пружина	ВИЛЕ.753513.073	2				0,03
Шина	ВИЛЕ.757473.204			2	2	0,57

1.1.43 Запасные части на разъединитель РГ-220.И/3150УХЛ1

Наименование	Обозначение	Кол-во на один полюс			Масса, кг.
		РГ-220.И/3150УХЛ1	РГ.1-220.И/3150УХЛ1	РГ.2-220.И/3150УХЛ1	
Пружина	ВИЛЕ.753513.001	6	6	6	0,03
Шина	ВИЛЕ.757473.204	2	2	2	0,57
Ламель	ВИЛЕ.685171.054	8	8	8	0,583
Ламель	ВИЛЕ.757468.001	6	6	6	0,46
Ролик	ВИЛЕ.713111.039	16	16	16	0,025
Сепаратор	ВИЛЕ.725324.397	4	4	4	0,018
Контакт	ВИЛЕ.746614.333		1	2	0,243
Связь гибкая	ВИЛЕ.685528.067-03		1	2	0,12
Связь гибкая	ВИЛЕ.685528.067-04		1	2	0,14
Связь гибкая	ВИЛЕ.685528.050		1	2	0,33

1.1.44 Запасные части на разъединитель РГП-220/1000УХЛ1

Наименование	Обозначение	Кол-во на один полюс			Масса, кг.
		РГП-220/1000УХЛ1	РГП.1а,1б-220/1000УХЛ1	РГП.2-220/1000УХЛ1	
Ламель	ВИЛЕ.685171.032	4	4	4	0,583
Ламель	ВИЛЕ.757468.001		4	8	0,46
Пружина	ВИЛЕ.753513.073	2	2	2	0,03
Пружина	ВИЛЕ.753513.083		1	2	0,065
Пружина	ВИЛЕ.753572.017		2	4	0,008
Ролик	ВИЛЕ.713111.035	16	16	16	0,007
Сепаратор	ВИЛЕ.725324.318	2	2	2	0,01
Связь гибкая	ВИЛЕ.757492.039		1	2	0,27
Связь гибкая	ВИЛЕ.757492.040		1	2	0,38
Связь гибкая	ВИЛЕ.757492.041		1	2	0,3
Контакт	ВИЛЕ.746614.298		1	2	0,255

1.1.45 Запасные части на разъединитель РГП-220/2000 УХЛ1

Наименование	Обозначение	Кол-во на один полюс			Масса, кг.
		РГП-220/2000УХЛ1	РГП.1а,1б-220/2000УХЛ1	РГП.2-220/2000УХЛ1	
Ламель	ВИЛЕ.685171.032	6	6	6	0,583
Ламель	ВИЛЕ.757468.001		6	12	0,46
Пружина	ВИЛЕ.753513.073	2	2	2	0,03
Пружина	ВИЛЕ.753513.083		1	2	0,065
Пружина	ВИЛЕ.753572.017		2	4	0,008
Ролик	ВИЛЕ.713111.035	32	32	32	0,007
Сепаратор	ВИЛЕ.725324.318	4	4	4	0,01
Связь гибкая	ВИЛЕ.757492.039		1	2	0,27
Связь гибкая	ВИЛЕ.757492.040		1	2	0,38
Связь гибкая	ВИЛЕ.757492.041		1	2	0,3
Контакт	ВИЛЕ.746614.298		1	2	0,255

1.1.46 Запасные части на разъединитель РГ-330/3150 УХЛ1

Наименование	Обозначение	Кол-во на один полюс		Масса, кг.
		РГ.1а-330/3150УХЛ1	РГ.16-330/3150УХЛ1	
Ламель	ВИЛЕ.685171.032-01	10	10	0,01
Ламель	ВИЛЕ.746614.084	8	16	0,5
Пружина	ВИЛЕ.753513.084	16	16	0,005
Контакт	ВИЛЕ.757471.024	16	16	0,05
Связь гибкая	ВИЛЕ.685161.019	2	4	0,51

1.1.47 Запасные части на разъединитель РГ-330.И/3150 УХЛ1

Наименование	Обозначение	Кол-во на один полюс		Масса, кг.
		РГ.1а-330.И/3150УХЛ1	РГ.16-330.И/3150УХЛ1	
Ламель	ВИЛЕ.685171.032-01	10	10	0,01
Ламель	ВИЛЕ.746614.084	8	16	0,5
Пружина	ВИЛЕ.753513.084	16	16	0,005
Контакт	ВИЛЕ.757471.024	16	16	0,05
Связь гибкая	ВИЛЕ.685161.019	2	4	0,51

1.1.48 Запасные части на разъединитель РПГ-330/3150 УХЛ1

Наименование	Обозначение	Кол-во на один полюс		Масса, кг.
		РПГ-330/3150УХЛ1 РПГ.1а-330/3150УХЛ1	РПГ.1б-330/3150УХЛ1 РПГ.2-330/3150УХЛ1	
Ламель	ВИЛЕ.685171.045	1	1	0,053
Ламель	ВИЛЕ.685171.046	1	1	0,53
Ламель	ВИЛЕ.685171.047	8	8	0,37
Ламель	ВИЛЕ.746614.308	8	16	0,5
Пружина	ВИЛЕ.753513.084	16	16	0,05
Пружина	ВИЛЕ.753512.040	2	2	5,2
Связь гибкая	ВИЛЕ.685161.019	2	4	0,51
Связь гибкая	ВИЛЕ.757492.042	3	3	0,55
Связь гибкая	ВИЛЕ.757492.043	3	3	0,55
Связь гибкая	ВИЛЕ.757491.061	2	2	0,63
Связь гибкая	ВИЛЕ.757491.061-01	2	2	0,68
Контакт	ВИЛЕ. 757471.024	16	16	0,01

1.1.49 Запасные части на разъединитель РП-330/3150 УХЛ1

Наименование	Обозначение	Кол-во на один полюс				Масса, кг.
		РП-330-1/3150УХЛ1	РП-330-2/3150УХЛ1	РП-330Б-1/3150УХЛ1	РП-330Б-2/3150УХЛ1	
Пружина	ВИЛЕ.753513.003 (КЛ8.281.266)	2	2	2	2	1,35
Связь гибкая	ВИЛЕ.685528.003	3	3	3	3	2,17
Связь гибкая	ВИЛЕ.685528.008	3	3	3	3	5,2
Связь гибкая	ВИЛЕ3685528.005	3	3	3	3	2,01
Контакт	ВИЛЕ.685111.007	3	3	3	3	7,6

1.1.50 Запасные части на разъединитель РПД-500, 750/3150 У1

Наименование	Обозначение	Кол-во на один полюс		Масса, кг.
		РПД-750/3150 У1	РПД-500/3150 У1	
Пружина	ВИЛЕ.753513.003 (КЛ8.281.266)	2	2	1,35
Связь гибкая	ВИЛЕ.685528.003	3	3	2,17
Связь гибкая	ВИЛЕ3685528.005	3	3	2,01
Контакт	ВИЛЕ.685111.007	3	3	7,6

1.1.51 Запасные части на разъединитель РГ-110/3150 УХЛ1

Наименование	Обозначение	Количество на один полюс				Масса, кг
		РГ-110/3150УХЛ1 РГ-110.ІІ/3150УХЛ1 РГН-110/3150УХЛ1 РГН-110.ІІ/3150УХЛ1	РГ.1а-110/3150УХЛ1 РГ.1а-110.ІІ/3150УХЛ1 РГН.1а-110/3150УХЛ1 РГН.1а-110.ІІ/3150УХЛ1	РГ.16-110/3150УХЛ1 РГ.16-110.ІІ/3150УХЛ1 РГН.16-110/3150УХЛ1 РГН.16-110.ІІ/3150УХЛ1	РГ.2-110/3150УХЛ1 РГ.2-110.ІІ/3150УХЛ1 РГН.2-110/3150УХЛ1 РГН.2-110.ІІ/3150УХЛ1	
Ламель	ВИЛЕ.685171.054	8	8	8	8	0,583
Ролик	ВИЛЕ.757471.039	32	32	32	32	0,025
Ламель	ВИЛЕ.715115.061		6	6	12	0,44
Сепаратор	ВИЛЕ.725324.397	4	4	4	4	0,018
Пружина	ВИЛЕ.753513.001	6	6	6	6	0,03
Контакт	ВИЛЕ.757473.202		1	1	2	0,3

1.1.52 Запасные части на разъединитель контактной сети РКЖ на напряжение 3,3 кВ

Наименование	Обозначение	Количество на разъединитель			Масса, кг
		РКЖ-3,3/4000УХЛ1	РКЖ-3,3/3000УХЛ1	РКЖ-3,3/1250УХЛ1	
Пружина (для заземлителя)	ВИЛЕ.753513.001 (КЛ8.281.001)			2	0,027
Пружина (для главного ножа и буфера)	ВИЛЕ.753513.068	2	2	1	0,035
Рог дугогасительный	ВИЛЕ.757471.009	2	2	2	0,45

1.1.53 Запасные части на предохранитель-разъединитель выхлопной ПРВТ-10.И У1

Наименование	Обозначение	Количество на один предохранитель-разъединитель										Масса, кг	
		ПРВТ-10.И-5К-6,3У1	ПРВТ-10.И-6,3К-6,3У1	ПРВТ-10.И-8К-6,3У1	ПРВТ-10.И-10К-6,3У1	ПРВТ-10.И-16К-6,3У1	ПРВТ-10.И-20К-6,3У1	ПРВТ-10.И-25К-6,3У1	ПРВТ-10.И-31,5К-6,3У1	ПРВТ-10.И-40К-6,3У1	ПРВТ-10.И-50К-6,3У1		
Ламель	ВИЛЕ.685165.020	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	0,16
Контакт	ВИЛЕ.685172.010	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	0,45
Токопровод	ВИЛЕ.685552.001	10											0,032
	-01		10										0,032
	-02			10									0,032
	-03				10								0,032
	-04					10							0,056
	-05						10						0,056
	-06							10					0,056
	-07								10				0,056
	-08									10			0,056
	-09										10		0,056
Патрон предохранителя	ВИЛЕ.686419.001	1/15											2
	-01		1/15										2
	-02			1/15									2
	-03				1/15								2
	-04					1/15							2
	-05						1/15						2
	-06							1/15					2
	-07								1/15				2
	-08									1/15			2
	-09										1/15		2
Диск	ВИЛЕ.741312.029	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0,0005
Пластина	ВИЛЕ.745242.060	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	0,023
Упор	ВИЛЕ.745332.023	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	0,03
Пружина	ВИЛЕ.753513.069	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,018
Пластина	ВИЛЕ.754142.058	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,004
Изолятор ИПРА-10УХЛ,Т1	НИУЮ.686190.001-01	1/30	1/30	1/30	1/30	1/30	1/30	1/30	1/30	1/30	1/30	1/30	8,5

1.1.54 Запчасти на предохранитель-разъединитель выхлопной ПРВТ-10.И У1

Наименование	Обозначение	Количество на один предохранитель-разъединитель										Масса, кг	
		ПРВТ-10.И-5Т-6,3У1	ПРВТ-10.И-6,3Т-6,3У1	ПРВТ-10.И-8Т-6,3У1	ПРВТ-10.И-10Т-6,3У1	ПРВТ-10.И-16Т-6,3У1	ПРВТ-10.И-20Т-6,3У1	ПРВТ-10.И-25Т-6,3У1	ПРВТ-10.И-31,5Т-6,3У1	ПРВТ-10.И-40Т-6,3У1	ПРВТ-10.И-50Т-6,3У1		
Ламель	ВИЛЕ.685165.020	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	0,16	
Контакт	ВИЛЕ.685172.010	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	0,45	
Токопровод	ВИЛЕ.685552.002	10										0,032	
	-01		10									0,032	
	-02			10								0,032	
	-03				10							0,032	
	-04					10						0,032	
	-05						10					0,057	
	-06							10				0,057	
	-07								10			0,057	
	-08									10		0,057	
	-09										10	0,057	
Патрон предохранителя	ВИЛЕ.686419.001	1/15										2	
	-10		1/15									2	
	-11			1/15								2	
	-12				1/15							2	
	-13					1/15						2	
	-14						1/15					2	
	-15							1/15				2	
	-16								1/15			2	
	-17									1/15		2	
	-18										1/15	2	
	-19											1/15	2
Диск	ВИЛЕ.741312.029	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0,0005	
Пластина	ВИЛЕ.745242.060	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	0,023	
Упор	ВИЛЕ.745332.023	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	0,03	
Пружина	ВИЛЕ.753513.069	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,018	
Пластина	ВИЛЕ.754142.058	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,004	
Изолятор ИПРА-10УХЛ, Т1	НИУЮ.686190.001-01	1/30	1/30	1/30	1/30	1/30	1/30	1/30	1/30	1/30	1/30	8,5	

1.1.55 Запасные части на предохранитель-разъединитель выхлопной ПРВТ-1-10.И У1

Наименование	Обозначение	Количество на один предохранитель-разъединитель											Масса, кг
		ПРВТ-1-10.И-5К-6,3У1	ПРВТ-1-10.И-6,3К-6,3У1	ПРВТ-1-10.И-8К-6,3У1	ПРВТ-1-10.И-10К-6,3У1	ПРВТ-1-10.И-16К-6,3У1	ПРВТ-1-10.И-20К-6,3У1	ПРВТ-1-10.И-25К-6,3У1	ПРВТ-1-10.И-31,5К-6,3У1	ПРВТ-1-10.И-40К-6,3У1	ПРВТ-1-10.И-50К-6,3У1	ПРВТ-1-10.И-80К-6,3У1	
Ламель	ВИЛЕ.685165.029	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	0,175
Ламель	ВИЛЕ.685165.030	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	0,16
Токопровод	ВИЛЕ.685552.006	10											0,032
	-01		10										0,032
	-02			10									0,032
	-03				10								0,032
	-04					10							0,032
	-05						10						0,056
	-06							10					0,056
	-07								10				0,056
	-08									10			0,056
	-09										10		0,056
	ВИЛЕ.685552.013											10	0,14
Патрон Предохранителя	ВИЛЕ.686419.009	1/15											2
	-01		1/15										2
	-02			1/15									2
	-03				1/15								2
	-04					1/15							2
	-05						1/15						2
	-06							1/15					2
	-07								1/15				2
	-08									1/15			2
	-09										1/15		2
	-20											1/15	2
Пружина	ВИЛЕ.753513.069	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	0,018
Изолятор	ВИЛЕ.715649.003	1/30	1/30	1/30	1/30	1/30	1/30	1/30	1/30	1/30	1/30	1/30	3,6

1.1.56 Запасные части на предохранитель-разъединитель выхлопной ПРВТ-1-10.И У1

Наименование	Обозначение	Кол. на один предохранитель-разъединитель										Масса, кг	
		ПРВТ-1-10.И-5Т-6,3У1	ПРВТ-1-10.И-6,3Т-6,3У1	ПРВТ-1-10.И-8Т-6,3У1	ПРВТ-1-10.И-10Т-6,3У1	ПРВТ-1-10.И-16Т-6,3У1	ПРВТ-1-10.И-20Т-6,3У1	ПРВТ-1-10.И-25Т-6,3У1	ПРВТ-1-10.И-31,5Т-6,3У1	ПРВТ-1-10.И-40Т-6,3У1	ПРВТ-1-10.И-50Т-6,3У1		ПРВТ-1-10.И-80Т-6,3У1
Ламель	ВИЛЕ.685165.029	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15		0,175
Ламель	ВИЛЕ.685165.030	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15		0,16
Токопровод	ВИЛЕ.685552.007	10											0,032
	-01		10										0,032
	-02			10									0,032
	-03				10								0,032
	-04					10							0,032
	-05						10						0,056
	-06							10					0,056
	-07								10				0,056
	-08									10			0,056
	-09										10		0,056
	ВИЛЕ.685552.013											10	0,14
	-01												
Патрон Предохрани- теля	ВИЛЕ.686419.009	1/15											2
	-10												2
	-11		1/15										2
	-12			1/15									2
	-12				1/15								2
	-14					1/15							2
	-15						1/15						2
	-16							1/15					2
	-17								1/15				2
	-18									1/15			2
	-19									1/15		2	
	-21										1/15	2	
Пружина	ВИЛЕ.753513.069	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	0,018
Изолятор	ВИЛЕ.715649.003	1/30	1/30	1/30	1/30	1/30	1/30	1/30	1/30	1/30	1/30		3,6

1.1.57 Запасные части на разъединитель РГ-500/3150 УХЛ1

Наименование	Обозначение	Количество на один полюс		Масса, кг
		РГ.1а-500/3150УХЛ1 РГ.1б-500/3150УХЛ1 РГ.1а-500.И/3150УХЛ1 РГ.1б-500.И/3150УХЛ1	РГ.2-500/3150УХЛ1 РГ.2-500.И/3150УХЛ1	
Ламель	ВИЛЕ.685171.032-01	10	10	0,01
Контакт	ВИЛЕ.757471.024	16	16	0,05
Пружина	ВИЛЕ.753513.084	16	16	0,005
Ламель	ВИЛЕ.746614.308	8	16	0,5
Гибкая связь	ВИЛЕ.685161.019	2	4	0,51

1.1.58 Запасные части на разъединитель типа РПВ-330/3150 УХЛ1

Наименование	Обозначение	Количество на один полюс		Масса, кг
		РПВ.1-330/3150УХЛ1	РПВ.1-330.И/3150УХЛ1	
Контакт	ВИЛЕ.303659.034	2	2	2,13
Контакт	ВИЛЕ.303659.036	4	4	2,34
Гибкая связь	ВИЛЕ.685161.031	4	4	1,27
Ролик	ВИЛЕ.713111.035	32	32	0,07
Пружина	ВИЛЕ.753513.073	4	4	0,03
Контактный палец	ВИЛЕ.746719.003	8	8	0,59
Пластина контактная	ВИЛЕ.757473.187	1	1	1,05
Гибкая связь	ВИЛЕ.685161.029	1	1	2,4

1.1.59 Запасные части на разъединитель РПВ-500/3150 УХЛ1

Наименование	Обозначение	Количество на		Масса, кг
		один полюс		
		РПВ.1-330/3150УХЛ1	РПВ.1-330.11/3150УХЛ1	
Контакт	ВИЛЕ.303659.034-01	2	2	2,13
Контакт	ВИЛЕ.303659.036	4	4	2,34
Гибкая связь	ВИЛЕ.685161.031	4	4	1,27
Ролик	ВИЛЕ.713111.035	32	32	0,07
Пружина	ВИЛЕ.753513.073	4	4	0,03
Контактный палец	ВИЛЕ.746719.003	8	8	0,59
Пластина контактная	ВИЛЕ.757473.187	1	1	1,05
Гибкая связь	ВИЛЕ.685161.029	1	1	2,4

1.1.60 Запасные части на разъединитель РПГ-330/3150 УХЛ1

Наименование	Обозначение	Количество на один полюс		Масса, кг
		РПГ.1- 330/3150УХЛ1 РПГ.1-330.И/3150УХЛ1	РПГ.2-330/3150УХЛ1 РПГ.2-330.И/3150УХЛ1	
Ламель	ВИЛЕ.685171.045	1	1	0,53
Ламель	ВИЛЕ.685171.046	1	1	0,53
Ламель	ВИЛЕ.685171.047	8	8	0,37
Связь гибкая	ВИЛЕ.685161.019	2	4	0,51
Контакт	ВИЛЕ.757471.024	16	16	0,01
Пружина	ВИЛЕ.753513.084	16	16	0,05
Связь гибкая	ВИЛЕ.757492.042	3	3	0,55
Связь гибкая	ВИЛЕ.757492.043	3	3	0,55
Связь гибкая	ВИЛЕ.757491.061	2	2	0,63
Связь гибкая	ВИЛЕ.757491.06-01	2	2	0,68
Пружина	ВИЛЕ.753512.040	2	2	5,2
Ламель	ВИЛЕ.746614.308	8	16	0,5
Пружина	ВИЛЕ.753552.004	4	4	0,027

1.1.61 Запасные части на разъединитель РПГ-500/3150 УХЛ1

Наименование	Обозначение	Количество на один полюс		Масса, кг
		РПГ.1-500/3150УХЛ1 РПГ.1-500.И/3150УХЛ1	РПГ.2-500/3150УХЛ1 РПГ.2-500.И/3150УХЛ1	
Ламель	ВИЛЕ.685171.045	1	1	0,53
Ламель	ВИЛЕ.685171.046	1	1	0,53
Ламель	ВИЛЕ.685171.047	8	8	0,37
Связь гибкая	ВИЛЕ.685161.019	2	4	0,51
Контакт	ВИЛЕ.757471.024	16	16	0,01
Пружина	ВИЛЕ.753513.084	16	16	0,05
Связь гибкая	ВИЛЕ.757492.042	3	3	0,55
Связь гибкая	ВИЛЕ.757492.043	3	3	0,55
Связь гибкая	ВИЛЕ.757491.061	2	2	0,63
Связь гибкая	ВИЛЕ.757491.061 -01	2	2	0,68
Пружина	ВИЛЕ.753512.040	2	2	5,2
Ламель	ВИЛЕ.746614.308	8	16	0,5
Пружина	ВИЛЕ.753552.004	4	4	0,027

1.1.62 Запасные части на разъединитель РПГ-750/3150 УХЛ1

Наименование	Обозначение	Количество на один полюс		Масса, кг
		РПГ.1-750.И/3150УХЛ1	РПГ.2-750.И/3150УХЛ1	
Ламель	ВИЛЕ.685171.045	1	1	0,53
Ламель	ВИЛЕ.685171.046	1	1	0,53
Ламель	ВИЛЕ.685171.047	8	8	0,37
Связь гибкая	ВИЛЕ.685161.019	2	4	0,51
Контакт	ВИЛЕ.757471.024	16	16	0,01
Пружина	ВИЛЕ.753513.084	16	16	0,05
Связь гибкая	ВИЛЕ.757492.042	3	3	0,55
Связь гибкая	ВИЛЕ.757492.043	3	3	0,55
Связь гибкая	ВИЛЕ.757491.061	2	2	0,63
Связь гибкая	ВИЛЕ.757491.061-01	2	2	0,68
Пружина	ВИЛЕ.753512.040	2	2	5,2
Ламель	ВИЛЕ.746614.308	8	16	0,5
Пружина	ВИЛЕ.753512.037	1	1	1,9
Пружина	ВИЛЕ.753512.038	2	2	0,85
Пружина	ВИЛЕ.753552.004	4	4	0,027

1.1.63 Запасные части на предохранитель-выключатель-разъединитель ПВР-1-0,38У1

Наименование	Обозначение	Количество										Масса, кг
		ПВР-1-0,38/10У1	ПВР-1-0,38/16У1	ПВР-1-0,38/25У1	ПВР-1-0,38/32У1	ПВР-1-0,38/40У1	ПВР-1-0,38/50У1	ПВР-1-0,38/63У1	ПВР-1-0,38/80У1	ПВР-1-0,38/100У1	ПВР-1-0,38/160У1	
Плавкая вставка на номинальный ток 10А 16А 25А 32А 40А 50А 63А 80А 100А 160А	ППН-33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0,15
Блок предохранительный	ВИЛЕ.686419.006-10	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	0,81

1.1.64 Запасные части на предохранитель-выключатель-разъединитель ПВР-3-0,38У1

Наименование	Обозначение	Количество										Масса, кг
		ПВР-3-0,38/10У1	ПВР-3-0,38/16У1	ПВР-3-0,38/25У1	ПВР-3-0,38/32У1	ПВР-3-0,38/40У1	ПВР-3-0,38/50У1	ПВР-3-0,38/63У1	ПВР-3-0,38/80У1	ПВР-3-0,38/100У1	ПВР-3-0,38/160У1	
Плавкая вставка на номинальный ток 10А 16А 25А 32А 40А 50А 63А 80А 100А 160А	ППН-33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0,15
Блок предохранительный	ВИЛЕ.686419.004-10	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1,34

1.1.65 Запасные части на заземлитель ЗРО-330, 500, 750 УХЛ1

Наименование	Обозначение	Кол-во на один полюс					Масса, кг.
		ЗРО-330-1УХЛ1	ЗРО-330-2УХЛ1	ЗРО-500-1,2УХЛ1	ЗРО-750-1УХЛ1	ЗРО-750-2УХЛ1	
Пружина	ВИЛЕ.753513.001 (КЛ8.281.001)	1	1	1	1	1	0,027
Пружина	ВИЛЕ.753551.019	1	1	1	1	1	3,72
Пружина	ВИЛЕ. 753551.019-01	1		1	1	1	3,72
Связь гибкая	ВИЛЕ.757491.017	1	1	1	1	1	0,52
Связь гибкая	ВИЛЕ.757481.018-01				1	1	0,46
Связь гибкая	ВИЛЕ. 757491.017-01	1	1		1		0,316
Рычаг	ВИЛЕ.304552.101	1	1	1			10,8
Втулка	ВИЛЕ.723113.030	1	1	1	1	1	0,045

1.1.66 Запасные части на заземлитель ЗОН-110УХЛ1

Наименование	Обозначение	Кол-во на изделие				Масса, кг
		ЗОН-110М-IУХЛ1	ЗОН-110М-IIУХЛ1	ЗОН-110Б-IУХЛ1	ЗОН-110М-IIУХЛ1	
Ламель	ВИЛЕ.745572.001	2	2	2	2	0,13
Пружина	ВИЛЕ.753513.001	1	1	1	1	0,027
Связь гибкая	ВИЛЕ.757492.001	1	1	1	1	0,17
Связь гибкая	ВИЛЕ.685528.067-03	2				0,12
Связь гибкая	ВИЛЕ.685528.067-04	2				0,14

1.1.67 Запчасти на заземлитель ЗППА 330, 500УХЛ1

Наименование	Обозначение	Количество				Масса, кг
		ЗППА-500УХЛ1	ЗППА-500.1УХЛ1	ЗППА-330УХЛ1	ЗППА-330.1УХЛ1	
Связь гибкая	ВИЛЕ.685161.029	1	1	1	1	1
Палец контактный	ВИЛЕ.746719.003	8	8	8	8	0,59
Втулка	ВИЛЕ.723113.030	3	3	3	3	0,045

1.1.68 Запасные части на приводы ПД-11УХЛ1

Поз. обозначение	Наименование	Количество на привод	Примечание
		ПД-11-00, ПД -11-01, ПД-11-02, ПД-11-03, ПД-11-04, ПД-11-05, ПД-11-06, ПД-11-07, ПД-11-08	
VDR1	Лампа СКЛ14Б-К-2-220 ЕНСК.433137.009 ТУ	1	красная
VDG1	Лампа СКЛ14Б-2-220 ЕНСК 433137.009 ТУ	1	зеленая
КСС1, КСТ1,КВ1	Реле РП21М-004 УХЛ3, 220В постоянного тока ТУ16-523.593-80	3	
КК1	Термовыключатель FLZ 520 F 135602,10А, 240V AC	1	
КМ1	Пускатель ПМЛ 1501 О4В, 220В, 50Гц , ТУ16-91 ИГЕВ.644131.001 ТУ	1	
SA2	Микровыключатель МП1107МУХЛ3, ТУ16-526.322-78	1	

1.1.69 Запасные части на приводы ПД-14УХЛ1

Поз. обозначение	Наименование	Количество на привод		Примечание
		ПД-14-00, ПД-14-01, ПД-14-02, ПД-14 -03, ПД-14-08, ПД -14-10, ПД -14 -11	ПД-14П-04, ПД-14П-05, ПД-14П-06, ПД-14П-07, ПД-14П-09	
VDR1	Лампа СКЛ14Б-К-2-220 ЕНСК.433137.009 ТУ	1	1	красная
VDG1	Лампа СКЛ14Б-2-220 ЕНСК 433137.009 ТУ	1	1	зеленая
КСС1, КСТ1,КВ1	Реле РП21М-004 УХЛ3, 220В постоянного тока ТУ16-523.593-80	3	3	
КК1	Термовыключатель FLZ 520 F 135602,10А, 240V АС	1	1	
КМ1, КМ2	Пускатель ПМ12-025103 У3 220В постоянного тока ТУ16-89 ИГРФ.644236.033 ТУ	-	2	
КМ1	Пускатель ПМЛ 1501 О4В, 220В, 50Гц ТУ16-91 ИГЕВ.644131.001 ТУ	1	-	
SA2	Микровыключатель МП1107МУХЛ3, ТУ16-526.322-78	1	1	

1.1.70 Запасные части на приводы ПРК, ПРО

Наименование	Наименование	Количество на привод		
		ПРК	ПРО	ПР, ПРГ
Катушка	ВИЛЕ.685452.002 (КЛ5.520.007)	1	1	
Катушка	ВИЛЕ.685452.003 -01	1	1	
Пружина	ВИЛЕ.753513.007	1	1	
Пружина	ВИЛЕ.753513.008	1	1	
Пружина	ВИЛЕ.753513.009	1	1	
Пружина	ВИЛЕ.753552.003			1
Пружина	ВИЛЕ.753552.004	1	1	1
Пружина	ВИЛЕ.753552.005			1
Пружина	ВИЛЕ.753552.006			1
Планка релейная	ВИЛЕ.301716.005	1	1	

1.2 Изделия внутренней установки

1.2.1. Запасные части на выключатель нагрузки ВНМ-10

Наименование	Обозначение	Количество на выключатель	Масса, кг
Корпус	МИЖК.731353.003	1/2	0,125

1.2.2. Запасные части на разъединитель РКВ3-10/2000 УЗ

Наименование	Обозначение	Количество				Масса, кг.
		РКВ-10/2000УЗ	РКВ3-1а-10/2000УЗ	РКВ3-1б-10/2000УЗ	РКВ3-2-10/2000УЗ	
Тяга	ВИЛЕ.304591.265	1	1	1	1	0,42
Пружина	ВИЛЕ.753512.034	1	1	1	1	0,056
Пружина	ВИЛЕ.753513.001		1	1	1	0,027
Пластина контактная	ВИЛЕ.757473.151	2	2	2	2	1,5
Ламель	ВИЛЕ.757467.034	1 0	1 0	1 0	1 0	0,121
Ламель	ВИЛЕ.757467.035		2	2	4	0,109
Контакт	ВИЛЕ.757474.150		1	1	2	0,11
Контакт	ВИЛЕ.757474.157		1	1	2	0,11
Связь гибкая	ВИЛЕ.757491.060		1	1	2	0,075

1.2.3 Запчасти на разъединитель РВЗ-10/400МУХЛ2 (3-х и однополюсные)

Наименование	Обозначение	Количество			Масса, кг
		РВЗ-1а РВЗ-1б	РВЗ-2	РВ	
Пружина	ВИЛЕ.753512.005	4	4	4	0,123
Ламель	ВИЛЕ.757467.027	2	4		0,09
Контакт	ВИЛЕ.757473.093	2	2	2	0,28
Нож контактный	ВИЛЕ.757473.094	1	1	1	0,36
Нож контактный	ВИЛЕ.757473.095	1	1	1	0,36
Пластина контактная	ВИЛЕ.757473.106	1	2		0,071

1.2.4 Запасные части на разъединитель тип РВЗ-10/630МУХЛ2

Наименование	Обозначение	Количество			Масса, кг
		РВЗ-1а, 1б	РВЗ-2	РВ	
Пружина	ВИЛЕ.753512.005	4	4	4	0,123
Ламель	ВИЛЕ.757467.027	2	4		0,09
Контакт	ВИЛЕ.757473.093 -01	2	2	2	0,48
Нож контактный	ВИЛЕ.757473.094 -01	1	1	1	0,52
Нож контактный	ВИЛЕ.757473.095 -01	1	1	1	0,52
Пластина контактная	ВИЛЕ.757473.106	1	2		0,071

1.2.5 Запасные части на разъединитель РВЗ-10/1000М УХЛ2

Наименование	Обозначение	Количество			Масса, кг
		РВЗ-1а, 1б	РВЗ-2	РВ	
Контакт	ВИЛЕ.746618.171	2	2	2	1,14
Пружина	ВИЛЕ.753512.005	4	4	4	0,123
Ламель	ВИЛЕ.757467.003	2	4		0,15
Нож контактный	ВИЛЕ.757473.096	1	1	1	0,69
Нож контактный	ВИЛЕ.757473.096-01	1	1	1	0,69
Пластина контактная	ВИЛЕ.757473.099	1	2		0,345

1.2.6 Запасные части на разъединители РРЗ-35/3150 УЗ

Наименование	Обозначение	Количество				Масса, кг
		РР	РРЗ-1а	РРЗ-1б	РРЗ-2	
Тяга	ВИЛЕ.304591.119	1	1	1	1	0,39
Нож контактный	ВИЛЕ.685171.058	8	8	8	8	1,75
Контакт	ВИЛЕ.685173.074	2	2	2	2	1,76
Контакт	ВИЛЕ.685173.075	2	2	2	2	1,75
Контакт	ВИЛЕ.746614.027		2	2	4	0,5
Пружина	ВИЛЕ,753513.001		1	1	1	0,027
Пружина	ВИЛЕ,753513.042	6	6	6	6	0,015
Пружина	ВИЛЕ.753513.047	4	4	4	4	1,76
Связь гибкая	ВИЛЕ.757491.005	1	1	1	1	0,08
Ламель	ВИЛЕ.685175.002		8	8	8	0,5

1.2.7 Запасные части на разъединитель РВРЗ-10/4000 МУЗ

Наименование	Обозначение	Количество				Масса, кг
		РВРЗ-2	РВРЗ-1а	РВРЗ-1б	РВР	
Контакт	ВИЛЕ.685163.010СБ (КЛ5.551.254)	1	1	1	1	1,4
Контакт	ВИЛЕ.685163.011СБ (КЛ5.551.255)	1	1	1	1	1,4
Контакт	ВИЛЕ.685163.021	1	1	1	1	1,4
Контакт	ВИЛЕ.685163.022	1	1	1	1	1,4
Гибкая связь	ВИЛЕ.757492.008 (КЛ8.505.112)	2	1	1		0,12
Контакт	ВИЛЕ.757474.030 (КЛ8.551.224)	4	2	2		0,327
Контакт	ВИЛЕ.757474.021-01 (КЛ8.551.225-01)	2	1	1		0,55
Контакт	ВИЛЕ.757474.021-02 (КЛ8.551.225-02)	2	1	1		0,55
Ламель	ВИЛЕ.745459.003 (КЛ8.572.065)	1 6	8	8		0,088
Нож контактный	ВИЛЕ.685163.006 (КЛ5.566.694)	2	2	2	2	2,3
Пружина	ВИЛЕ.753513.001 (КЛ8.281.001)	8	4	4		0,027
Пружина	ВИЛЕ.753513.024 (КЛ8.281.023)	2	2	2	2	0,096
Пружина	ВИЛЕ.753513.046 (КЛ8.281.024)	4	4	4	4	0,050

1.2.8 Запасные части на разъединитель РВРЗ-20/8000 МУЗ

Наименование	Обозначение	Количество				Масса, кг
		РВРЗ-2	РВРЗ-1а	РВРЗ-1б	РВР	
Нож контактный	ВИЛЕ.685162.019	2	2	2	2	6,707
Нож контактный	ВИЛЕ.685162.019 - 01	2	2	2	2	7,578
Контакт	ВИЛЕ.685173.019	4	2	2		1,17
Контакт	ВИЛЕ.685173.038	1	1	1	1	5,412
Контакт	ВИЛЕ.685173.039	1	1	1	1	5,412
Контакт	ВИЛЕ.685173.040	1	1	1	1	5,412
Контакт	ВИЛЕ.685173.041	1	1	1	1	5,412
Пружина	ВИЛЕ.753512.006	8	8	8	8	0,27
Пружина	ВИЛЕ.753513.019	12	6	6		0,048
Ламель	ВИЛЕ.757467.011	24	12	12		0,165
Связь гибкая	ВИЛЕ.757481.008 -01	2	1	1		0,2

1.2.9 Запасные части на разъединитель РРЧЗ-20/6300 М УЗ

Наименование	Обозначение	Кол-во на 6 полюсов				Масса, кг
		РРЧЗ-2	РРЧЗ-1а	РРЧЗ-1б	РРЧ	
Контакт	ВИЛЕ.685173.038-01	1	1	1	1	5,412
Контакт	ВИЛЕ.685173.039-01	1	1	1	1	5,412
Контакт	ВИЛЕ.685173.040-01	1	1	1	1	5,412
Контакт	ВИЛЕ.685173.041-01	1	1	1	1	5,412
Нож контактный	ВИЛЕ.685172.086	2	2	2	2	6,707
Нож контактный	ВИЛЕ.685172.086-01	2	2	2	2	7,578
Контакт	ВИЛЕ.685173.019-01	4	2	2		0,95
Пружина	ВИЛЕ.753512.006	8	8	8	8	0,27
Пружина	ВИЛЕ.753513.019	12	6	6		0,048
Ламель	ВИЛЕ.757467.011	24	12	12		0,078
Связь гибкая	ВИЛЕ.757481.008-01	2	1	1		0,2

1.2.10 Запасные части на разъединитель РВПЗ-20/12500 НУЗ

Наименование	Обозначение	Количество				Масса, кг
		РВПЗ-2	РВПЗ-1а	РВПЗ-1б	РВП	
Рычаг	ВИЛЕ.303672.015	4	4	4	4	0,6
Рычаг	ВИЛЕ.303671.005	4	4	4	4	0,5
Контакт	ВИЛЕ.685172.061	4	4	4	4	3,51
Контакт	ВИЛЕ.685173.028	4	4	4	4	3,63
Контакт	ВИЛЕ.685173.029	4	4	4	4	8,61
Пружина	ВИЛЕ.753513.087	8	8	8	8	0,31
Пружина	ВИЛЕ.753511.028	2	2	2	2	1,36
Пружина	ВИЛЕ.753511.027	2	2	2	2	1,16
Связь гибкая	ВИЛЕ.757492.006	12	6	6		1,4
Ламель	ВИЛЕ.757467.011	32	16	16		0,078
Шина	ВИЛЕ.746614.005	4	2	2		3,16
Пластина	ВИЛЕ.757473.040	2	1	1		2,57
Контакт	ВИЛЕ.685172.062	3	3	3	3	7,08
Контакт	ВИЛЕ.685172.063	1	1	1	1	7,22
Контакт	ВИЛЕ.685162.004	4	2	2		0,74
Нож контактный	ВИЛЕ.685172.079	8	8	8	8	5,25
Кулачок	ВИЛЕ.751323.003	8	8	8	8	0,4
Кулачок	ВИЛЕ.751323.002	8	8	8	8	0,4
Пружина	ВИЛЕ.753513.019	16	8	8		0,05

1.2.11 Запасные части на разъединители РВО-10/400,630,1000 М УХЛ2

Наименование	Обозначение	Количество			Масса, кг
		РВО-10/400МУХЛ2	РВО-10/630МУХЛ2	РВО-10/1000МУХЛ2	
Контакт	ВИЛЕ.746618.171			2	1,14
Пружина	ВИЛЕ.753512.005	4	4	1	0,123
Контакт	ВИЛЕ.757473.093	1			0,28
Контакт	ВИЛЕ.757473.093-01		1		0,48
Нож контактный	ВИЛЕ.757473.094	1			0,36
Нож контактный	ВИЛЕ.757473.094-01		1		0,52
Нож контактный	ВИЛЕ.757473.095	1			0,36
Нож контактный	ВИЛЕ.757473.095-01		1		0,52
Нож контактный	ВИЛЕ.757473.096			1	0,69
Нож контактный	ВИЛЕ.757473.096-01			1	0,69

1.2.12 Запчасти к разъединителю РВРЗ-III-10/2000 М УЗ

Наименование	Обозначение	Количество				Масса, кг
		РВРЗ-1а-III	РВРЗ-1б-III	РВРЗ-2-III	РВР-III	
Контакт	ВИЛЕ.757474.025 (КЛ.8.551.283)	1	1	1	1	0,81
Контакт	ВИЛЕ.757474.026 (КЛ.8.551.284)	1	1	1	1	0,81
Контакт	ВИЛЕ.757474.026-01 (КЛ.8.551.284-01)	1	1	1	1	0,81
Контакт	ВИЛЕ.757474.025-01 (КЛ.8.551.283-01)	1	1	1	1	0,81
Нож контактный	ВИЛЕ.745329.007 (КЛ8.566.073)	2	2	2	2	1,46
Пружина	ВИЛЕ.753513.024 (КЛ8.281.023)	2	2	4		0,096
Пружина	ВИЛЕ.753513.001 (КЛ8.281.001)	2	2	2	2	0,027
Пружина	ВИЛЕ.753513.046 (КЛ8.281.024)	4	4	4	4	0,05
Гибкая связь	ВИЛЕ.757491.030	1	1	2		0,068
Ламель	ВИЛЕ.745459.003	4	4	8		0,088

1.2.13 Запасные части на разъединитель РРП-1,5/20000,40000,50000

Наименование	Обозначение	Количество на партию	Масса, кг
Тяга	ВИЛЕ.304591.176	1	0,54
Тяга	ВИЛЕ.741171.180	2	0,42
Ламель	ВИЛЕ.757467.038	4	0,7
Пружина	ВИЛЕ.753513.059	4	0,03
Изолятор	ВИЛЕ.305177.003	4	0,45

1.2.14 Запасные части на разъединители РЗЧ-20 УЗ.1

Наименование	Обозначение	Количество		Масса, кг.
		I-вариант	II-вариант	
Контакт	ВИЛЕ.685161.022	1	2	1,5
Контакт	ВИЛЕ.685161.022-01	1	2	1,5
Нож контактный	ВИЛЕ.685162.077	2	4	2,53
Нож контактный	ВИЛЕ.685162.077-01	2	4	2,53
Контакт	ВИЛЕ.301532.140	5	10	0,3
Ламель	ВИЛЕ.685165.021	5	10	0,22
Пружина	ВИЛЕ.753513.024	4	8	0,1
Пружина	ВИЛЕ.753513.038	2	4	0,01

1.2.15 Запасные части на разъединители РРЗ-35/1000 УЗ

Наименование	Обозначение	Количество для разъединителя на 1000 А												Масса, кг
		Трех-полюсная установка				Двух-полюсная установка				Одно-полюсная установка				
		РР	РРЗ-1а	РРЗ-1б	РРЗ-2	РР	РРЗ-1а	РРЗ-1б	РРЗ-2	РР	РРЗ-1а	РРЗ-1б	РРЗ-2	
Тяга	ВИЛЕ.304591.119	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,39
Нож контактный	ВИЛЕ.746618.001	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	1,1
Контакт	ВИЛЕ.745319.016	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	0,7
Контакт	ВИЛЕ.745319.017	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	0,7
Контакт	ВИЛЕ.746614.026		2	2	4		1	1	2		1	1	2	0,19
Пружина	ВИЛЕ,753513.001		1	1	2		1	1	2		1	1	2	0,027
Пружина	ВИЛЕ.753513.040	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	0,02
Пружина	ВИЛЕ,753513.042	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	0,015
Связь гибкая	ВИЛЕ.757491.005	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,08
Ламель	ВИЛЕ.757467.003		4	4	4		2	2	2		2	2	2	0,19

1.2.16 Запасные части на разъединители РР3-35/2000 УЗ

Наименование	Обозначение	Количество для разъединителя на 2000 А												Масса, кг
		Трех-полюсная				Двух-полюсная				Одно-полюсная				
		РР	РР3-1а	РР3-1б	РР3-2	РР	РР3-1а	РР3-1б	РР3-2	РР	РР3-1а	РР3-1б	РР3-2	
Тяга	ВИЛЕ.304591.119	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,39
Нож контактный	ВИЛЕ.746618.001	8	8	8	8	4	4	4	4	4	4	4	4	1,1
Контакт	ВИЛЕ.745319.018	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1,74
Контакт	ВИЛЕ.745319.019	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1,74
Контакт	ВИЛЕ.746614.027		2	2	4		1	1	2		1	1	2	0,5
Пружина	ВИЛЕ,753513.001		1	1	2		1	1	2		1	1	2	0,027
Пружина	ВИЛЕ,753513.042	6	6	6	6	3	3	3	3	3	3	3	3	0,015
Пружина	ВИЛЕ.753513.047	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	0,52
Связь гибкая	ВИЛЕ.757491.005	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,08
Ламель	ВИЛЕ.685175.002		8	8	8		4	4	4		4	4	4	0,36

1.2.17 Запасные части на ЗР-10,24,35 НУЗ

Наименование	Обозначение	Количество			Масса, кг
		ЗР-10НУЗ	ЗР-24НУЗ	ЗР-35-НУЗ	
Контакт	ВИЛЕ.685163.018- 01			1	4,82
Контакт	ВИЛЕ.685163.018	1	1		4,63
Нож контактный	ВИЛЕ.685162.021	2			1,76
Нож контактный	ВИЛЕ.685162.021- 01		2		2,65
Нож контактный	ВИЛЕ.685162.021-02			2	3,37
Пружина	ВИЛЕ.753512.006	2	2	2	0,14
Скоба	ВИЛЕ.301532.025	1	1	1	1,37

2. Серийно выпускаемые изделия предыдущего поколения

2.1 Изделия наружной установки

2.1.1 Запасные части к разъединителям серии РДЗ-35/1000НУХЛ1, РДЗ-35/2000НУХЛ1

Наименование	Обозначение	Кол-во на разъединитель трехполюсный										Масса, кг
		РДЗ.2-35/1000 НУХЛ1	РДЗ.1-35/1000 НУХЛ1	РД -35/1000 НУХЛ1	РДЗ.2-35Б/1000 НУХЛ1	РДЗ.1-35Б/1000 НУХЛ1	РДЗ.2-35Б/2000 НУХЛ1	РДЗ.1-35Б/2000 НУХЛ1	РДЗ.2-35IV/1000 НУХЛ1	РДЗ.1-35IV/1000 НУХЛ1	РД-35IV/1000 НУХЛ1	
Пружина	ВИЛЕ.304581.003	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0,2
Пружина	ВИЛЕ.753513.001 (КЛ8.281.001)	2	1		2	1	2	1	2	1		0,027
Связь гибкая	ВИЛЕ.757491.004									1	1	0,136
Связь гибкая	ВИЛЕ.757491.004 -01						1	1				0,175
Связь гибкая	ВИЛЕ.757491.023			1								0,32
Связь гибкая	ВИЛЕ.757491.008	2	2	2		2			2	2	2	0,38
Связь гибкая	ВИЛЕ.757491.008 - 01						2	2				0,46
Связь гибкая	ВИЛЕ.757492.023	1	1		1	1						0,136
Втулка	ВИЛЕ.725324.008 -02	2	1		2	1			2	1		0,0032
Прокладка	ВИЛЕ.741331.044	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0,009

2.1.2 Запасные части к разъединителям РДЗ-35/400УХЛ1

Наименование	Обозначение	Кол-во на разъединитель трехполюсный									Масса, кг
		РДЗ.2-35/400 УХЛ1	РДЗ.1-35/400 УХЛ1	РД-35/400 УХЛ1	РДЗ.2-35Б/400 УХЛ1	РДЗ.1-35Б/400 УХЛ1	РД-35Б/400 УХЛ1	РДЗ.2-35IV/400 УХЛ1	РДЗ.1-35IV/400 УХЛ1	РД-35IV/400 УХЛ1	
Пружина	ВИЛЕ.753513.001 (КЛ8.281.001)	2	1	1	2	1	1	2	1	1	0,027
Связь гибкая	ВИЛЕ.757491.038	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,24
Связь гибкая	ВИЛЕ.757492.031	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,08
Прокладка	ВИЛЕ.741331.044 (КЛ8.155.083)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	0,009

2.1.3 Запасные части к разъединителям РДЗ-35/3150 (2000) УХЛ1

Наименование	Обозначение	Количество на один полюс			Масса, кг
		РДЗ-2-35/3150 УХЛ1	РДЗ-1-35/3150 УХЛ1	РДЗ-2-35/2000 УХЛ1	
Пружина	ВИЛЕ.753513.001(КЛ8.281.001)	2	1		0,027
Пружина	ВИЛЕ.753642.001	4	4		0,066
Пластина	ВИЛЕ.745343.003	2	1		0,42
Связь гибкая	ВИЛЕ.757482.011-01	1	1		0,32
Связь гибкая	ВИЛЕ.757482.010-01	8	8		0,55
Связь гибкая	ВИЛЕ.757482.010	1	1		0,323
Ламель	ВИЛЕ.685175.009			2	0,96

2.1.4 Запасные части на разъединитель РДЗ-110/1000, 2000, 3150 НУХЛ1

Наименование	Обозначение	Кол-во на трехполюсное исполнение						Масса, кг.
		РДЗ.2-110/1000НУХЛ1 РДЗ.2-110Б/000НУХЛ1 РДЗП.2-110/1000НУХЛ1	РДЗ.1-110/1000НУХЛ1 РДЗ.1-110Б/1000НУХЛ1 РДЗП.1-110/1000НУХЛ1	РДЗ.2-110/2000НУХЛ1 РДЗ.2-110Б/2000НУХЛ1 РДЗП.2-110/2000НУХЛ1	РДЗ.1-110/1000НУХЛ1 РДЗ.1-110Б/2000НУХЛ1 РДЗП.1-110/2000НУХЛ1	РДЗ.2-110/3150НУХЛ1 РДЗП.2-110/3150НУХЛ1	РДЗ.1-110/3150НУХЛ1 РДЗП.1-110/3150НУХЛ1	
Пружина	ВИЛЕ.304581.003	2	1	4	4	4	4	0,2
Пружина	ВИЛЕ.753513.001 (КЛ8.281.001)	2	1	4	2	4	2	0,027
Ламель	ВИЛЕ.685175.040	2	1					0,76
Ламель	ВИЛЕ685175.008 (КЛ5.572.028)					4	2	0,323
Ламель	ВИЛЕ685175.008 -01 (КЛ5.572.028-01)			4	2			0,323
Связь гибкая	ВИЛЕ.757481.020	4	3					0,37
Связь гибкая	ВИЛЕ.757481.020 -01			6	5			0,47
Связь гибкая	ВИЛЕ.757481.020 -03					2	1	0,56
Связь гибкая	ВИЛЕ.757491.019 -01					4	4	0,47
Втулка	ВИЛЕ.713141.059	2	3					0,06
Шарнир (КМЧ)	ВИЛЕ.304113.001 -01 (КЛ5.256.017.01)	4 (для РДЗП - 8)	2 (для РДЗП - 4)	4 (для РДЗП - 8)	2 (для РДЗП - 4)	4 (для РДЗ П - 8)	2 (для РДЗ П - 4)	3,14
Прокладка	КЛ8.766.012	3	3	3	3	6	6	0,103

2.1.5 Запасные части на разъединитель РДЗП-СК-110/1000НУХЛ1

Наименование	Обозначение	Кол-во на трехполюсное исполнение		Масса, кг.
		РДЗ.2-СК-110/1000НУХЛ1 РДЗП.2-СК-110/1000НУХЛ1	РДЗ.1-СК-110/1000НУХЛ1 РДЗП.1-СК-110/1000НУХЛ1	
Пружина	ВИЛЕ.304581.003	2	2	0,2
Пружина	ВИЛЕ.753513.001 (КЛ8.281.001)	4	2	0,027
Связь гибкая	ВИЛЕ757481.020	4	3	0,37
Ламель	ВИЛЕ.685175.040	4	2	0,76

2.1.6 Запасные части на разъединитель РДЗ-150/1000, 2000НУ1

Наименование	Обозначение	Кол-во на трехполюсное исполнение				Масса, кг.
		РДЗ.2-150/1000НУ1	РДЗ.1-150/1000НУ1	РДЗ.2-150/2000НУ1	РДЗ.1-150/2000НУ1	
Пружина	ВИЛЕ.304581.003	1	1	1	1	0,1
Ламель	ВИЛЕ.685175.008 (КЛ5.572.028)	8	4	8	4	0,32
Связь гибкая	ВИЛЕ757481.020-01	2	1	2	1	0,47
Связь гибкая	ВИЛЕ.757482.015			8	8	0,2
Связь гибкая	ВИЛЕ.757482.015-01			8	8	0,22
Связь гибкая	ВИЛЕ.757491.018	2	2			0,35
Связь гибкая	ВИЛЕ.757491.018-01	2	2			0,4

2.1.7 Запчасти на разъединитель РДЗ-220/1000, 2000, 3150 Н УХЛ1

Наименование	Обозначение	Кол-во на трехполюсное исполнение						Масса, кг.
		РДЗ.2-220/1000НУХЛ1	РДЗ.1-220/1000НУХЛ1	РДЗ.2-220/2000НУХЛ1	РДЗ.1-220/2000НУХЛ1	РДЗ.2-220/3150НУХЛ1	РДЗ.1-220/3150НУХЛ1	
Пружина	ВИЛЕ.304581.003	1	1	1	1	1	1	0,2
Ламель	ВИЛЕ.685175.008 (КЛ5.572.028)	8	4	8	4	8	4	0,32
Связь гибкая	ВИЛЕ.757481.020-01	2	1	2	1	2	1	0,47
Связь гибкая	ВИЛЕ.757481.007	4	4	8	8			0,4
Связь гибкая	ВИЛЕ.757491.019					4	4	0,44
Связь гибкая	ВИЛЕ.757491.019-01					4	4	0,47
Шарнир (КМЧ)	ВИЛЕ.304113.001-01 (КЛ5.256.017.01)	6	4	6	4	6	4	3,14
Втулка	ВИЛЕ.713141.059	3	2	3	2	3	2	0,06
Вставка	ВИЛЕ.715511.013 (КЛ8.193.144)	2	2	2	2	2	2	0,3

2.1.8 Запасные части на разъединитель РДЗ-220/3200 УХЛ1

Наименование	Обозначение	Кол-во на трехполюсное исполнение	Масса, кг
Связь гибкая	ВИЛЕ.757482.008	1	0,376

2.1.9 Запасные части на разъединитель РДЗ-220Б/1000, 2000, 3150 Н УХЛ1

Наименование	Обозначение	Кол-во на трехполюсный разъединитель						Масса, кг.
		РДЗ.2-220Б/1000НУХЛ1	РДЗ.1-220Б/1000НУХЛ1	РДЗ.2-220Б/2000НУХЛ1	РДЗ.1-220Б/2000НУХЛ1	РДЗ.2-220Б/3150НУХЛ1	РДЗ.1-220Б/3150НУХЛ1	
Пружина	ВИЛЕ.304581.003	2	2	4	4			0,2
Пружина	ВИЛЕ.753513.001 (КЛ8.281.001)	4	2	4	2	6	3	0,027
Пружина	ВИЛЕ.304581.012					2	2	0,64
Пружина	ВИЛЕ.304581.012-01					2	2	0,64
Пружина	ВИЛЕ.753552.001 (КЛ8.281.276)	2	1	2	1	2	1	1,4
Ламель	ВИЛЕ.685175.008 (КЛ5.572.028)	8	4	8	4	8	4	0,323
Пластина	ВИЛЕ.741171.007					2	2	0,24
Связь гибкая	ВИЛЕ.757481.020-01	4	2	4	2			0,47
Связь гибкая	ВИЛЕ.757481.007	4	4	8	8			0,35
Связь гибкая	ВИЛЕ.757481.017					4	2	0,4
Связь гибкая	ВИЛЕ.757491.019-01					8	8	0,47

2.1.10 Запасные части на разъединитель РДЗ-330/3150УХЛ1

Наименование	Обозначение	Количество на один полюс		Масса, кг.
		РДЗ-1-330/3150УХЛ1 РДЗ-1-330.И/3150УХЛ1	РДЗ-2-330/3150УХЛ1 РДЗ-2-330.И/3150УХЛ1	
Пружина	ВИЛЕ.753551.019	1	1	3,27
Пружина	ВИЛЕ.753513.001	7	10	0,027
Ламель	ВИЛЕ.685175.036	1	2	0,48
Ламель	ВИЛЕ.685175.037	1	1	0,78
Связь гибкая	ВИЛЕ.757481.018-02	2	2	0,46
Связь гибкая	ВИЛЕ.757481.018-01	2	4	0,46
Рычаг (КМЧ)	ВИЛЕ.304552.101	3	3	10,8
Втулка	ВИЛЕ.723113.030	1	2	0,045

2.1.11 Запасные части на разъединитель РДЗ-500/3150УХЛ1

Наименование	Обозначение	Количество на один полюс		Масса, кг.
		РДЗ-1-500/3150УХЛ1 РДЗ-1-500.И/3150УХЛ1	РДЗ-2-500/3150УХЛ1 РДЗ-2-500.И/3150УХЛ1	
Пружина	ВИЛЕ.753551.019	1	1	3,27
Пружина	ВИЛЕ.753551.019-01	1	1	3,27
Пружина	ВИЛЕ.753513.001	7	10	0,027
Ламель	ВИЛЕ.685175.036	1	2	0,48
Ламель	ВИЛЕ.685175.037	1	1	0,78
Связь гибкая	ВИЛЕ.757481.018-02	2	2	0,46
Связь гибкая	ВИЛЕ.757481.018-01	2	4	0,46
Рычаг	ВИЛЕ.304552.101	3	3	10,8
Втулка	ВИЛЕ.723113.030	1	2	0,045

2.1.12 Запасные части на разъединитель РГЗ-500/3150У1

Наименование	Обозначение	Количество на один полюс		Масса, кг
		РГЗ-1-500 У1	РГЗ-2-500 У1	
Связь гибкая	ВИЛЕ.757492.009 (КЛ8.505.153)	4	4	2,9
Связь гибкая	КЛ8.505.122	2	4	0,4

2.1.13 Запасные части на разъединитель РНВЗ-750.II/4000УХЛ1

Наименование	Обозначение	Количество на один полюс		Масса, кг.
		РНВЗ-1-750.II/4000УХЛ1	РНВЗ-2-750.II/4000УХЛ1	
Пружина	КЛ5.281.054 или ВИЛЕ.304582.009 (КЛ5.281.031)	1	1	5,5
Пружина	КЛ5.281.054-01 или ВИЛЕ.304582.009-01 (КЛ5.281.031-01)	1	1	5,5
Пружина	КЛ8.281.292 или ВИЛЕ.753551.016-01 (КЛ5.281.204-01)	1	1	5,7
Пружина	КЛ8.281.292-01 или ВИЛЕ.753551.016-02 (КЛ5.281.204-02)	1	1	5,7
Пружина	КЛ8.281.096	1	1	0,32
Связь гибкая	КЛ8.505.059	1	1	2,67
Связь гибкая	КЛ8.505.144	1	1	1,32
Прокладка	ВИЛЕ.741426.001 (КЛ8.155.007)	100	200	0,04
Колодка	ВИЛЕ.741474.004	3	3	1,47

2.1.14 Запасные части на разъединитель РНДЗ-35/1000У1

Наименование	Обозначение	Кол-во на один полюс				Масса, кг.
		РНДЗ-35/1000У1	РНДЗ.1а-35/1000У1	РНДЗ.1б-35/1000У1	РНДЗ.2-35/1000У1	
Пружина	ВИЛЕ.753513.001 (КЛ8.281.001)	2	4	4	6	0,027
Ламель	ВИЛЕ.745479.001 (КЛ8.572.000)		4	4	8	0,07
Ламель	КЛ8.572.001	4	4	4	4	0,15
Связь гибкая	ВИЛЕ.757482.073 (КЛ8.505.200)	2	2	2	2	1,32
Связь гибкая	КЛ8.505.041		1	1	2	0,213
Ступица	ВИЛЕ.713152.008 (КЛ8.226.001)	2	2	2	2	0,7

2.1.15 Запасные части на разъединитель РНД(З)-110/1000, 2000У1, ХЛ1

Наименование	Обозначение	Кол-во на разъединитель трехполюсный						Масса, кг.
		РНД-110/1000У1, ХЛ1	РНДЗ.1а-110/1000У1, ХЛ1	РНДЗ.1б-110/1000У1, ХЛ1	РНДЗ.2-110/1000У1, ХЛ1	РНДЗ.1а,1б-110/2000У1, ХЛ1	РНДЗ.2-110/2000У1, ХЛ1	
Пружина	ВИЛЕ.753513.019 (КЛ8.281.016)					4	4	0,048
Пружина	ВИЛЕ.753513.001 (КЛ8.281.001)	2	4	4	6	2	4	0,027
Пружина	ВИЛЕ.753552.012 (КЛ8.281.078)					1	2	0,55
Ламель	КЛ8.572.006		4	4	8	4	8	0,096
Ламель	ВИЛЕ.745482.004 (КЛ8.572.007)	4	4	4	4			0,195
Ламель	КЛ8.572.017					8	8	0,328
Связь гибкая	КЛ8.505.167					1	2	0,47
Связь гибкая	ВИЛЕ.757482.073 (КЛ8.505.200)	2	2	2	2			1,32
Связь гибкая	ВИЛЕ.757492.013 (КЛ8.505.009)					4	4	2,1
Связь гибкая	ВИЛЕ.757482.055 (КЛ8.505.105)		1	1	2			0,4
Связь гибкая	КЛ8.505.129		1	1	2			0,36
Прокладка	ВИЛЕ.741335.002	16	16	16	16	16	16	0,004
Прокладка (для ХЛ1)	ВИЛЕ.741426.001 (КЛ8.155.007)	12	12	12	12			0,4
Прокладка	ВИЛЕ.741347.001	10	10	10	10	10	10	0,048
Запасные части на разъединитель типа РНДЗ-110/1000 УХЛ1 (с изоляторами ИОС-110-400 УХЛ1)								
Ламель	КЛ5.566.569-01		1		1			8,77
Ламель	КЛ.566.569			1				7,87
Ламель	КЛ5.566.570-01			1	1			8,47
Ламель	КЛ.566.570		1					7,57

Запасные части на разъединитель РНДЗ-110/1000 УХЛ1 (с изоляторами С4-450II-02 УХЛ1)

Ламель	КЛ5.566.569-05			1				7,57
Ламель	КЛ5.566.569-06		1		1			8,47
Ламель	КЛ5.566.570-05		1					7,27
Ламель	КЛ5.566.570-06			1	1			8,17

2.1.16 Запасные части на разъединитель РНД(З)-110Б/1000, 2000 У1

Наименование	Обозначение	Кол-во на трехполюсное исполнение						Масса, кг.
		РНД-110Б/1000У1	РНД-110Б/2000У1	РНДЗ.1а,16-110Б/1000У1	РНДЗ.2-110Б/1000У1	РНДЗ.1а,16-110Б/2000У1	РНДЗ.2-110Б/2000У1	
Пружина	ВИЛЕ.753513.012 (КЛ8.281.078)			1	2	1	2	0,55
Пружина	ВИЛЕ.753513.001 (КЛ8.281.001)	2	3	4	6	5	7	0,027
Ламель	КЛ8.572.006			4	8	4	8	0,096
Ламель	ВИЛЕ.745482.004 (КЛ8.572.007)	4		4	4	8		0,195
Ламель	КЛ8.572.017		8				8	0,328
Связь гибкая	КЛ8.505.128					1	2	0,46
Связь гибкая	ВИЛЕ.757492.012 (КЛ8.505.002)	2		2	2			1,36
Связь гибкая	ВИЛЕ.757492.013 (КЛ8.505.009)		4			4	4	2,1
Связь гибкая	ВИЛЕ.757482.064 (КЛ8.505.129)			3	6			0,36
Связь гибкая	ВИЛЕ.757492.016 (КЛ8.505.094)			3	6			0,55
Прокладка	ВИЛЕ.741335.002	16	16	16	16	16	16	0,004
Прокладка	ВИЛЕ.741426.001 (КЛ8.155.007)	10	10	10	10	10	10	0,4
Прокладка	ВИЛЕ.741122.032 (КЛ8.155.024)	6	6	6	6	6	6	0,28
Прокладка	ВИЛЕ.741426.001 (КЛ8.155.007)	10	10	10	10	10	10	0,04
Вставка	ВИЛЕ.715511.015 (КЛ8.193.008)		2			2	2	0,62
Муфта соединительная	ВИЛЕ.303525.002-02 (КЛ5.255.016.02)		2			2	2	1,72

2.1.17 Запасные части на разъединитель РНД(З)-220/1000, 2000 У1

Наименование	Обозначение	Кол-во на разъединитель трехполюсный								Масса, кг.
		РНД-220/1000У1	РНДЗ.1а-220/1000У1	РНДЗ.1б-220/1000У1	РНДЗ.2-220/1000У1	РНД-220/2000У1	РНДЗ.1а-220/2000У1	РНДЗ.1б-220/2000У1	РНДЗ.2-220/2000У1	
Пружина	ВИЛЕ.753513.019 (КЛ8.281.016)	2	2	2	2	3	3	3	3	0,048
Пружина	ВИЛЕ.753513.001 (КЛ8.281.001)		2	2	4		2	2	4	0,027
Пружина	ВИЛЕ.753552.013 (КЛ8.281.088)		1	1	2		1	1	2	1,38
Ламель	КЛ5.572.021					6	6	6	6	0,36
Ламель	ВИЛЕ.745482.004 (КЛ8.572.007)		4	4	8		4	4	8	0,195
Ламель	КЛ8.572.062	6	6	6	6					0,36
Ламель	КЛ5.572.001					8	8	8	8	0,15
Связь гибкая	ВИЛЕ.757492.012 (КЛ8.505.002)	2	2	2	2					1,36
Связь гибкая	ВИЛЕ.757492.013 (КЛ8.505.009)					4	4	4	4	2,1
Связь гибкая	КЛ8.505.128		1	1	2		1	1	2	0,46
Нож контактный	КЛ5.566.623.01		1		1					17,9
Нож контактный	КЛ5.566.624.01			1	1					17,2
Прокладка	КЛ8.766.012									0,103
Прокладка	ВИЛЕ.741347.001 (КЛ8.155.052)					30	24	24	24	0,048
Вставка	КЛ8.193.136		1	1	2					0,58
Гайка	ВИЛЕ.758412.011 (КЛ8.946.008)		2	2	4		2	2	4	0,06
Муфта	КЛ5.255.022	1	1	1	1			1		2,53

2.1.18 Запасные части на разъединитель РНД(З)-220/1000, 2000 ХЛ1

Наименование	Обозначение	Кол-во на разъединитель трехполюсный								Масса, кг.
		РНД-220/1000ХЛ1	РНДЗ.1а-220/1000ХЛ1	РНДЗ.1б-220/1000ХЛ1	РНДЗ.2-220/1000ХЛ1	РНД-220/2000ХЛ1	РНДЗ.1а-220/2000ХЛ1	РНДЗ.1б-220/2000ХЛ1	РНДЗ.2-220/2000ХЛ1	
Пружина	ВИЛЕ.753513.019 (КЛ8.281.016)		2	2	2		3	3	3	0,048
Пружина	ВИЛЕ.753552.013 (КЛ8.281.088)		1	1	2		1	1	2	1,38
Ламель	КЛ5.572.021						6	6	6	0,36
Ламель	ВИЛЕ.745482.004 (КЛ8.572.007)		4	4	8		4	4	8	0,196
Ламель	КЛ8.572.062		6	6	6		6	6	6	0,36
Связь гибкая	ВИЛЕ.757492.012 (КЛ8.505.002)	2	2	2	2					1,36
Связь гибкая	ВИЛЕ.757492.013 (КЛ8.505.009)					4	4	4	4	2,1
Связь гибкая	КЛ8.505.128		1	1	2		1	1	2	0,46
Прокладка	ВИЛЕ.741426.001 (КЛ8.155.007)	20	20	20	20	20	20	20	20	0,4

2.1.19 Запасные части на разъединитель РНД(З)-220/3200 У1

Наименование	Обозначение	Количество на один полюс				Масса, кг
		РНД-220/3200 У1	РНДЗ.1а-220/3200У1	РНДЗ.1б-220/3200У1	РНДЗ.2-220/3200У1	
Пружина	КЛ8.281.062	1		1	1	1,4
Прокладка	ВИЛЕ.741426.001 (КЛ8.155.007)	10	10	10	10	0,4
Прокладка	ВИЛЕ.741361.003 (КЛ8.155.049)	10	10	10	10	0,05
Прокладка	ВИЛЕ.741347.001 (КЛ8.155.052)	10	10	10	10	0,048
Гайка	ВИЛЕ.758412.011 (КЛ8.946.008)		2	2	4	0,06

2.1.20 Запасные части на разъединитель РНДЗ-330/3150 М УХЛ1

Наименование	Обозначение	Кол-во на один полюс		Масса, кг
		РНДЗ-330/3150МУХЛ1	РНДЗ-330Б/3150МУХЛ1	
Пружина	ВИЛЕ.753551.017	1	1	5,1
Пружина	ВИЛЕ.753513.001 (КЛ8.281.001)	2	2	0,027
Ламель	ВИЛЕ.685175.037	2	2	0,77
Контакт	ВИЛЕ.685173.056	2	2	11,5
Связь гибкая	ВИЛЕ.757492.002	1	1	2,9
Связь гибкая	ВИЛЕ.757491.017	1	1	0,52
Прокладка	ВИЛЕ.741347.001 (КЛ8.155.052)	10	10	0,048
Связь гибкая	ВИЛЕ.757492.009 (КЛ8.505.153)	1	1	1,12
Связь гибкая	КЛ8.505.010	1	1	0,26
Полумуфта	ВИЛЕ.301513.003	1		3,38
Шарнир	ВИЛЕ.304113.016	1	1	9,1
Рычаг	ВИЛЕ.304552.101	2		10,8
Колодка	ВИЛЕ.741474.004 (КЛ8.143.212)	2	2	1,47

2.1.21 Запасные части на разъединитель РНДЗ-330/3150 У1

Наименование	Обозначение	Кол-во на один полюс			Масса, кг
		РНД-330/3150У1 РНД-330Б/3150У1	РНДЗ.1-330/3150У1 РНДЗ.1-330Б/3150У1	РНДЗ.2-330/3150У1 РНДЗ.2-330Б/3150У1	
Пружина	ВИЛЕ.753551.017-01 или ВИЛЕ.753511.011-01 (КЛ8.281.156.01)		1	1	7
Пружина	ВИЛЕ.753551.017 или ВИЛЕ.753511.011 (КЛ8.281.156)		1	1	5,1
Пружина	ВИЛЕ.753513.001 (КЛ8.281.001)	2	2	2	0,027
Ламель	ВИЛЕ.685175.026 (КЛ5.572.016)	2	2	2	1,12
Ламель	ВИЛЕ.757467.009 (КЛ8.572.094)		2	2	0,357
Связь гибкая	КЛ8.505.154		1	1	0,58
Связь гибкая	КЛ8.505.122		1	1	0,4
Связь гибкая	ВИЛЕ.757492.009 (КЛ8.505.153)	1	1	1	1,12
Прокладка	ВИЛЕ.741347.001		10	20	0,048

2.1.22 Запасные части на разъединитель РНДЗ-500/3150 (М) У (ХЛ)1

Наименование	Обозначение	Количество на один полюс					Масса, кг
		РНД-500/3150 У1 РНД-500/3150 ХЛ1	РНДЗ.1-500/3150 У1 РНДЗ.1-500/3150 ХЛ1	РНДЗ.2-500/3150 У1 РНДЗ.2-500/3150 ХЛ1	РНДЗ-500/3150 МУХЛ1		
Пружина	ВИЛЕ.753551.017-01 или ВИЛЕ.753511.011-01 (КЛ8.281.156.01)		1	1		7	
Пружина	ВИЛЕ.753551.017 или ВИЛЕ.753511.011 (КЛ8.281.156)		1	1	1	5,1	
Пружина	ВИЛЕ.753513.001 (КЛ8.281.001)	1	1	1	2	0,27	
Ламель	ВИЛЕ.685175.026 (КЛ5.572.016)	2	2	2	2	0,9	
Ламель	ВИЛЕ.685175.037				2	0,77	
Ламель	ВИЛЕ.757467.009 (КЛ8.572.094)		2	2		3,45	
Контакт	ВИЛЕ.685173.056				2	11,5	
Связь гибкая	КЛ8.505.154		1	1		0,4	
Связь гибкая	ВИЛЕ.757492.002				1	2,9	
Связь гибкая	ВИЛЕ.757491.017				1	0,52	
Связь гибкая	ВИЛЕ.757492.009 (КЛ8.505.153)	1	1	1		1,12	
Связь гибкая	КЛ8.505.122	1	1	1		0,357	
Полумуфта	ВИЛЕ.301513.003				1	3,38	
Рычаг	ВИЛЕ.304552.101				2	10,8	
Колодка	ВИЛЕ.741474.004 (КЛ8.143.212)				2	1,47	

2.2 Изделия внутренней установки

2.2.1 Запчасти на разъединитель РВК-10/2000 УЗ

Наименование	Обозначение	Количество на полюс	Масса, кг.
Контакт	ВИЛЕ.685162.014	1	0,91
Контакт	ВИЛЕ.685162.015	1	0,92
Контакт	ВИЛЕ.685162.016	1	0,92
Контакт	ВИЛЕ.685162.017	1	0,91
Нож контактный	ВИЛЕ.745329.007	2	1,53
Пружина	ВИЛЕ.753513.024	1	0,096
Пружина	ВИЛЕ.753513.046	2	0,050

2.2.2 Запасные части на разъединитель РВЗ-20/1000УЗ

Наименование	Обозначение	Количество на полюс				Масса, кг.
		РВЗ-2	РВЗ-1а	РВЗ-1б	РВ	
Пружина	ВИЛЕ.753513.001	12	6	6		0,27
Пружина	ВИЛЕ.753551.020	6	6	6	6	0,044
Связь гибкая	КЛ8.505.134	2	1	1		0,11
Контакт	ВИЛЕ.757474.029	6	6	6	6	0,9
Контакт	КЛ.8551.087	6	3	3		0,2
Пластина	ВИЛЕ.757473.009	6	6	6	6	0,96
Ламель	ВИЛЕ.745479.001	24	12	12		0,07

3. Изделия, выпускаемые для ремонтных целей

3.1 Изделия наружной установки

3.1.1 Запасные части к отделителям ОДЗ-35/630У1 и ОД-35/630У1

Наименование	Обозначение	Кол-во на один полюс				Масса, кг
		ОД-35/630У1	ОДЗ-1а-35/630У1	ОДЗ-1б-35/630У1	ОДЗ-2-35/630У1	
Пружина сжатия для ламелей	ВИЛЕ.753513.001 (КЛ8.281.001)	2	2	2	2	0,027
Пружина кручения	ВИЛЕ.753572.002 (КЛ8.281.011)	1	1	1	1	0,362
Пружина сжатия на межколонковой тяге	ВИЛЕ.753511.013 (КЛ8.281.282)	1	1	1	1	0,106
Пружина кручения	ВИЛЕ.753572.003 (КЛ8.281.013)	1	1	1	1	0,362
Пружина плоская стальная для контакта ножа заземления	КЛ8.285.000	-	4	4	4	0,02
Пружина	ВИЛЕ.753552.012 (КЛ8.281.078)	2	2	2	2	0,55
Шайба резиновая	ВИЛЕ.754152.064 (КЛ8.370.005)	8	8	8	8	0,006
Шайба резиновая	КЛ8.370.011	8	8	8	8	0,015
Связь гибкая для главных ножей	ВИЛЕ.757492.033 (КЛ8.505.001)	2	2	2	2	0,915
Ламель для главных ножей	КЛ5.551.003	4	4	4	4	0,07
Ламель	КЛ8.572.003		2	2	4	0,058
Контакт ножа заземления	ВИЛЕ.685161.002 (КЛ5.551.003)	-	1	1	2	0,124
Контакт ножа заземления	ВИЛЕ.685161.003 (КЛ5.551.004)	-	1	1	2	0,124
Ступица	ВИЛЕ.713152.008 (КЛ8.226.001)	2	2	2	2	0,7

<http://www.razrad.ru/cat/zapchasti-razedinitelej-privodov-vyklyuchatelej/>
3.1.2 Запасные части к отделителям ОДЗ-110М/630У1

Наименование	Обозначение	Кол-во на один полюс			Масса, кг
		ОДЗ-110М/630У1	ОДЗ-1а-110М/630У1	ОДЗ-16-110М/630У1	
Шайба резиновая	КЛ8.370.011	2	2	2	0,015
Пружина толкателя	КЛ8.281.105	1	1	1	0,032
Пружина буфера	КЛ8.281.032	1	1	1	1,46
Пружина	ВИЛЕ.753552.012 (КЛ8.281.078)	2	2	2	0,55
Связь гибкая	ВИЛЕ.757492.016 (КЛ8.505.094)		1	1	0,55
Связь гибкая	ВИЛЕ.757492.033 (КЛ8.505.001)	2	2	2	0,915
Связь гибкая	ВИЛЕ.757482.055 (КЛ8.505.105)		1	1	0,39

3.1.3 Запасные части к отделителям ОД-110/1000У1 и ОД-110Б/1000У1

Наименование	Обозначение	Кол-во на один полюс		Масса, кг
		ОД-110/1000У1	ОД-110Б/1000У1	
Пружина для ламелей	ВИЛЕ.753513.001 (КЛ8.281.001)	2	2	0,027
Пружина отключающая (главная)	ВИЛЕ.753551.007 (КЛ8.281.021)	1	1	1,6
Пружина отключающая (вспомогательная)	КЛ8.281.022	1	1	0,92
Пружина буфера	ВИЛЕ.753511.001 (КЛ8.281.231)	1	1	0,073
Шайба шарнирного соединения	КЛ8.370.072	4	4	0,003
	КЛ8.370.072 -01	4	4	0,005
Связь гибкая	ВИЛЕ.757492.012 (КЛ8.505.002)	2	2	1,69
Ламель	ВИЛЕ.745482.004-01 (КЛ8.572.007-01)	2		0,195
Ламель	КЛ8.572.017-02		2	0,195
Прокладка	ВИЛЕ.741426.001 (КЛ8.155.007)		110	0,4
Прокладка	ВИЛЕ.741347.001		10	0,048

3.1.4 Запасные части к отделителям ОД-110/1000УХЛ1 и ОДЗ-110/1000УХЛ1

Наименование	Обозначение	Кол-во на один полюс		Масса, кг
		ОД-110/1000УХЛ1	ОДЗ-1-110/1000УХЛ1	
Ламель	ВИЛЕ.685175.008-01 (КЛ5.572.028-01)		1	0,323
Пружина	ВИЛЕ.753513.001 (КЛ8.281.001)		2	0,027
Пружина	ВИЛЕ.753552.007	1	1	1,62
Пружина	ВИЛЕ.753552.008	1	1	1,32
Пружина	ВИЛЕ.304581.003-01	1	1	0,20
Связь гибкая	ВИЛЕ.757482.012		1/3	0,324
Связь гибкая	ВИЛЕ.757482.018	2	2	0,403
Пружина	ВИЛЕ.753511.00 (КЛ8.281.231)	2	2	0,073
Накладка	ВИЛЕ.301716.016-02 (КЛ5.135.053-02)	4	4	0,26
Прокладка	ВИЛЕ.741426.001 (КЛ8.155.007)	20	20	0,4
Шарнир (КМЧ)	ВИЛЕ.304113.001-01 (КЛ5.256.017-01)		2	3,14

3.1.5 Запасные части к отделителям ОД-150(У)/1000У1 и ОД-220/1000У1

Наименование	Обозначение	Кол-во на один полюс			Масса, кг
		ОД-150У/1000У1	ОД-150/1000У1	ОД-220/1000У1	
Пружина для ламелей	ВИЛЕ.753513.001 (КЛ8.281.001)	2	2		0,027
Пружина для ламелей	ВИЛЕ.753513.019 (КЛ8.281.016)			2	0,048
Пружина отключающая главная	ВИЛЕ.753551.007 (КЛ8.281.021)	1	1	2	1,6
Пружина отключающая вспомогательная	ВИЛЕ.753513.032 (КЛ8.281.037)	1	1	1	2,36
Пружина буфера	ВИЛЕ.753511.001 (КЛ8.281.231)	1	1	1	0,073
Шайба шарнирного соединения	ВИЛЕ.754152.036 (КЛ8.370.072)	4	4	2	0,004
Шайба шарнирного соединения	ВИЛЕ.754152.036 -01	4	4	4	0,007
Связь гибкая	ВИЛЕ.757492.012 (КЛ8.505.002)	2	2	2	1,36
Ламель	ВИЛЕ.745482.005-02 (КЛ8.572.016-02)			2	0,36
Ламель	ВИЛЕ.745482.006-02 (КЛ8.572.017-02)	2	2		0,195
Прокладка	ВИЛЕ.741426.001 (КЛ8.155.007)		10	10	0,4

3.1.6 Запасные части к короткозамыкателю КРН-35У1

Наименование	Обозначение	Кол. на 2 полюса	Масса, кг
Вставка	ВИЛЕ.303767.012 (КЛ5.193.005)	1	1,5
Пружина	КЛ5.281.047	1	1,67
Нож контактный	КЛ5.566.975	1	5,5
Контакт	КЛ8.160.469	1	0,53
Связь гибкая	КЛ8.505.115	2	0,29

<http://www.razrad.ru/cat/zapchasti-razedinitelej-privodov-vyklyuchatelej/>
3.1.7 Запасные части к короткозамыкателям КЗ-110УХЛ1

Наименование	Обозначение	Количество	Масса, кг
Пружина включающая	ВИЛЕ.753551.001 (КЛ8.281.041)	2	2,5
Планка	ВИЛЕ.745242.007	1	0,1
Ламель	ВИЛЕ.685175.003	2	0,54
Втулка изоляционная	ВИЛЕ.713141.014	6	0,05
Прокладка изолирующая	ВИЛЕ.741122.031	1	0,9
Пластина изолирующая	ВИЛЕ.741122.002	1	0,014
Нож	КЛ5.566.217	1	6,42

3.1.8 Запасные части к короткозамыкателям КЗ-110У1, КЗ-150У1, КЗ-220У1, КЗ-110Б-У1, КЗ-150Б-У1

Наименование	Обозначение	Кол-во на полюс					Масса, кг.
		КЗ-110У1	КЗ-150У1	КЗ-220У1	КЗ-110Б-У1	КЗ-150Б-У1	
Контакт	КЛ5.551.234	1	1	1	1	1	1,38
Пружина включающая	КЛ5.281.039	2	2	2	2	2	3,12
Связь гибкая	КЛ8.505.168	1	1	1	1	1	1,48
Пластина контактная	КЛ8.557.374	1	1	1	1	1	0,63
Кольцо изоляционное	КЛ8.710.059	4	4	4	4	4	0,008
Прокладка изолирующая	КЛ8.760.125	1	1	1	1	1	0,384
Прокладка	ВИЛЕ.741426.001 (КЛ8.155.007)		8	8	6		0,4
Прокладка	ВИЛЕ.741347.001 (КЛ8.155.052)				8		0,048

3.2 Изделия внутренней установки

3.2.1 Запасные части на разъединитель РОН-10К/4000 У2

Наименование	Обозначение	Количество на полюс	Масса, кг.
Контакт	кл.551.395Сп	1	2,4
Контакт	кл.551.396Сп	1	2,4
Контакт	кл.551.397Сп	1	2,4
Контакт	кл.551.398Сп	1	2,4
Нож контактный	кл.566.857Сп	2	1,72
Нож контактный	кл.566.858Сп	2	2,05
Пружина	ВИЛЕ.753513.024	8	0,096